

Famille BK9830

Modèles: BK9832, BK9833

Alimentations programmables AC, de puissance

MANUEL D'UTILISATION



Prescriptions de sécurité

Les prescriptions de sécurité suivantes s'appliquent aussi bien au personnel d'exploitation qu'au personnel de maintenance et doivent être respectées durant toutes les étapes de fonctionnement, de service et de réparation de cet instrument.

AVERTISSEMENT

Avant de mettre en marche l'appareil :

- Veuillez prendre connaissance des prescriptions de sécurité ainsi que des informations sur le fonctionnement du produit.
- Respectez toutes les prescriptions de sécurité énoncées dans le manuel.
- Assurez-vous que le sélecteur de tension soit positionné sur la valeur de tension adéquate. Brancher l'appareil sur le secteur ayant une tension non appropriée annulera la garantie.
- Connectez tous les câbles à l'appareil avant sa mise en route.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres applications que celles indiquées par ce manuel ou par BK Precision.

Le non-respect de ces précautions ou des avertissements mentionnés dans ce manuel va à l'encontre de la sécurité pour l'utilisateur et l'instrument. BK Precision rejette toute responsabilité en cas de non-respect des prescriptions par l'utilisateur.

Les catégories d'installation

La norme IEC 61010 définit les catégories d'installations de sécurité comme indiquant la quantité d'électricité disponible et les impulsions de tension qui sont susceptibles de se produire dans les conducteurs électriques associés à ces catégories d'installations. La catégorie d'installation est indiquée par des chiffres romains: I, II, III ou IV. Cette catégorie d'installation est également accompagnée par une tension maximale du circuit qui doit être testé, et qui définit les impulsions de tension et les distances d'isolement. Ces catégories sont:

Catégorie I (CAT I): Instruments de mesure dont les entrées de mesures ne sont pas destinées à être connectées au secteur. Les tensions dans l'environnement sont typiquement issues d'un transformateur ou d'une batterie à énergie limitée.

Catégorie II (CAT II): Instruments de mesure dont les entrées de mesures sont destinées à être connectées au secteur domestique (prise murale) ou destinées à être connectées à une source de même type. Par exemple, ces environnements de mesure sont des outils portatifs et des appareils ménagers.

Catégorie III (CAT III): Instruments de mesure dont les entrées de mesures sont destinées à être connectées à l'alimentation secteur d'un bâtiment. Par exemple, les mesures dans un panneau de disjoncteurs d'un bâtiment ou le câblage électrique de moteurs installés de façon permanente. Catégorie IV (CAT IV): Instruments de mesure dont les entrées de mesures sont destinées à être connectées à l'alimentation primaire fournissant un bâtiment ou un autre câblage extérieur.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'instrument dans un environnement électrique ayant une catégorie d'installation plus élevée que ce qui est spécifié dans le manuel pour cet instrument.

AVERTISSEMENT

Vous devez vous assurer que chaque accessoire utilisé avec cet instrument a une catégorie d'installation égale ou supérieure à celle de cet appareil pour maintenir celle-ci. Dans le cas contraire, la catégorie d'installation du système de mesure sera plus basse.

Energie électrique

Cet instrument est supposé être alimenté par une tension secteur de CATEGORY II. Les principales sources d'énergie sont en 120V eff ou 240 V eff. N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni pour l'instrument et assurez-vous qu'il est autorisé dans votre pays.

Mise à la terre de l'appareil

AVERTISSEMENT

Pour minimiser les risques d'électrocution, le châssis de l'instrument ainsi que son boîtier doivent être reliés à une terre électrique. Cet appareil est mis à la terre par la prise de terre de l'alimentation et par le cordon secteur à trois conducteurs. Le câble d'alimentation doit être connecté à une prise électrique 3 pôles. La prise d'alimentation et le connecteur respectent les normes de sécurité IEC.

AVERTISSEMENT

Ne modifiez pas la mise à la terre de l'appareil. Sans la mise à la terre, tous les éléments conducteurs accessibles (y compris les boutons de contrôle) pourraient provoquer un choc électrique. Si vous n'utilisez pas une prise électrique avec mise à la terre ainsi qu'un câble électrique à trois conducteurs, vous pourriez être blessé ou mourir par électrocution. **AVERTISSEMENT**

Sauf indication contraire, une mise à la terre sur le panneau avant ou arrière de l'appareil n'est donnée qu'à titre indicatif et n'est pas une terre de sécurité.

Ne pas se servir de l'instrument en présence d'une atmosphère explosive ou inflammable.

AVERTISSEMENT

Ne pas se servir de l'instrument en présence de gaz ou d'émanations inflammables, de fumées ou de fines particules.

AVERTISSEMENT

L'instrument est conçu pour être utilisé à l'intérieur dans un environnement de type bureau. Ne vous servez pas de l'appareil

- En présence d'émanations nocives, corrosives, ou inflammables mais aussi de gaz, vapeurs, produits chimiques ou de particules fines.
- Avec un taux d'humidité relatif supérieur à celui des spécifications de cet instrument.
- Dans les environnements où il y a un risque qu'un liquide se renverse sur l'instrument ou bien qu'un liquide se condense à l'intérieur de celui-ci.
- Dans des températures dépassant le niveau indiqué pour l'utilisation du produit.
- Dans des pressions atmosphériques hors des limites d'altitudes indiquées pour l'utilisation de l'appareil, là où le gaz environnant n'est plus de l'air.
- Dans les environnements où la circulation d'air se fait difficilement même si la température est dans les spécifications.
- En plein soleil.

AVERTISSEMENT

Cet instrument est supposé être utilisé avec un degré de pollution intérieur de 2. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C et l'humidité relative pour un fonctionnement normal est de 80% sans aucune condensation.

Les mesures effectuées par cet instrument peuvent être en dehors des spécifications si l'appareil est utilisé dans des environnements qui ne sont pas de type bureau. Des environnements comme des changements rapides de températures ou d'humidité, d'ensoleillement, de vibrations et ou de chocs mécaniques, de bruits acoustiques, de bruits électriques, de forts champs électriques ou magnétiques.

N'utilisez pas l'instrument s'il est endommagé

AVERTISSEMENT

Si l'instrument est endommagé ou semble l'être, ou si un liquide, produit chimique ou toute autre substance submerge l'instrument ou entre à l'intérieur de ce dernier, enlevez le cordon d'alimentation, mettez et indiquez l'instrument comme étant hors service, et retournez-le à votre distributeur. Veuillez indiquer à votre distributeur si le produit est contaminé.

Nettoyer l'instrument seulement comme indiqué dans le manuel.

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'instrument, ses interrupteurs ou ses bornes avec des produits abrasifs, des lubrifiants, des solvants, des acides ou tout autre produit chimique du même type. Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux et sec.

Il convient de ne pas utiliser cet instrument à d'autres fins que celles qui sont indiquées dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

L'instrument ne doit pas être utilisé en contact avec le corps humain et il ne faut pas l'utiliser dans des dispositifs de survie.

Ne pas toucher les circuits électroniques de l'appareil.

AVERTISSEMENT

La coque de l'instrument ne doit jamais être retirée par le personnel d'exploitation. Le remplacement de composants et les réglages internes doivent toujours être effectués par du personnel qualifié du service de maintenance qui est conscient des risques d'électrocution encourus lorsque les coques et les protections de l'instrument sont retirées. Sous certaines conditions, même si le câble d'alimentation est débranché, certaines tensions dangereuses peuvent subsister lorsque les coques sont retirées. Avant de toucher une quelconque partie interne de l'instrument et pour éviter tout risque de blessure, vous devez toujours déconnecter le cordon d'alimentation de l'instrument, déconnecter toutes les autres connexions (par exemple les câbles d'essai, les câbles d'interface de l'ordinateur etc), décharger tous les circuits et vous assurer qu'il n'y ai pas de tensions dangereuses présentes dans aucun conducteur en prenant des mesures avec un multimètre fonctionnant correctement. Vérifiez que le multimètre fonctionne bien avant et après les mesures en le testant avec des sources de tensions connues et testez-le avec les tensions DC et AC. Ne tentez jamais d'effectuer des réglages internes sans qu'une personne qualifiée capable de prodiguer les gestes de premiers secours ne soit présente.

N'introduisez pas d'objets dans les ouvertures d'aérations ou dans les autres ouvertures de l'instrument.

AVERTISSEMENT

Des tensions dangereuses peuvent être présentes dans des zones insoupçonnées du circuit testé lorsqu'une condition de défaut est présente sur le circuit.

Remplacer un fusible

AVERTISSEMENT

Le remplacement des fusibles doit être effectué par le personnel qualifié, qui est conscient des

spécificités des fusibles de l'instrument ainsi que des procédures de sécurité lors d'un remplacement. Déconnectez l'instrument de l'alimentation secteur avant de remplacer les fusibles. Vous devez remplacer les fusibles uniquement avec d'autres de même type, de tension identique et de courant identique à celui spécifié dans ce manuel ou à l'arrière de l'instrument. Une mauvaise manipulation pourrait endommager l'instrument, conduire à un danger pour la sécurité ou causer un incendie. L'utilisation de fusibles différents de ceux recommandés par le manuel annulera la garantie.

Entretien

ATTENTION

N'installez jamais de pièces de substitution et ne procédez jamais à des modifications non autorisées de l'appareil. Procédez au renvoi de l'appareil chez votre distributeur pour ajustage ou réparation afin d'assurer le maintien des dispositifs de sécurité *Ventilateurs*

ATTENTION

Cet instrument contient un ou plusieurs ventilateurs. Une utilisation en toute sécurité de l'instrument exige que l'entrée d'air ainsi que les orifices d'aération pour ces ventilateurs ne doivent ni être bloqués ni être obstrués de poussière ou d'autres débris qui pourraient réduire la circulation de l'air. Laissez au moins 25 mm d'espace autour de chaque côté de l'instrument qui dispose d'entrées d'air et d'orifices d'échappement d'air. Si l'instrument est monté dans un rack, positionnez les dispositifs de puissance au-dessus de l'instrument afin de réduire le réchauffement des circuits. N'utilisez pas l'instrument si vous ne pouvez pas vérifier que le ventilateur fonctionne (certains ventilateurs peuvent avoir des cycles de fonctionnement par intermittence).N'insérez aucun objet à l'entrée ou à la sortie du ventilateur.

Utilisez des câbles adaptés au courant de votre application **AVERTISSEMENT**

Pour connecter une charge à l'alimentation, utilisez un câble de section suffisante pour supporter l'intensité maximum de l'alimentation sans surchauffe du câble.

Pour utiliser l'instrument en toute sécurité

- Ne placez aucun objet lourd sur l'instrument
- N'obstruez pas les orifices de refroidissement de l'appareil

- Ne placez pas un fer à souder chaud sur l'instrument
- Ne tirer pas l'instrument par son câble d'alimentation ou par ses câbles d'essai.
- Ne déplacez pas l'instrument lorsque des câbles sont connectés à un circuit destiné à être testé

Déclarations de conformité

Elimination des vieux équipements électriques et électroniques (Applicable dans tout les pays de l'union européenne ainsi que dans les pays européens disposant d'un système de tri sélectif)



Ce produit est règlementé par la Directive 2002/96/CE du parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur les déchets d'équipement électriques et électroniques, et pour les pays ayant adopté cette Directive, il est signalé comme étant placé sur le marché après le 13 août 2005 et ne doit pas être éliminé comme un déchet non trié. Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez faire appel à vos services de collecte des DEEE et observer toutes les obligations en vigueur.

Déclaration de conformité CE

Cet instrument répond aux conditions de la directive 2006/95/EC basse tension et à la directive 2004/108/EC concernant la comptabilité électromagnétique grâce aux normes suivantes.

Directive basse tension

- - EN61010-1: 2001
- EN61010-031: 2002+A1: 2008

Directive CEM

- EN 61326-1:2006
- EN 61000-3-2: 2006+A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008

Symboles de sécurité

-			
	Ce symbole indique qu'il faut se référer au manuel afin d'éviter tout risque de danger ou de blessure et pour empêcher l'endommagement de l'appareil.		
A	Risque d'électrocution		
	Surface chaude		
Ċ	Ce symbole montre que le commutateur est un interrupteur d'alimentation secteur. En appuyant sur ce bouton, vous basculez entre le mode de fonctionnement et le mode de mise hors tension.		
	On (allumé): Position du de l'interrupteur marche/arrêt à l'avant de l'appareil.		
0	Off (éteint): Position de l'interrupteur marche/arrêt à l'avant de l'appareil		
д	On (Puissance). Il s'agit de la position enfoncée de l'interrupteur lorsque l'appareil est sous tension.		
ф	Off (Puissance). Il s'agit de la position de relachée de l'interrupteur lorsque l'appareil est hors tension.		
	Courant Continu (CC)		
\sim	Courant Alternatif (CA)		
\sim	Courant continu et alternatif (CC + CA)		
<i>m</i>	Chassis (mise à la terre)		
<u> </u>	Prise de terre		

	Terre de protection
-	Symbole de fusible
CAT I (1000V)	Mesure CEI Categorie I. Les entrées peuvent être connectées au secteur (jusqu'à 1000 VAC) dans les conditions de surtension de catégorie I.
CAT II (300V)	Mesure CEI Categorie II. Les entrées peuvent être connectées au secteur (jusqu'à 300 VAC) dans les conditions de surtension de catégorie II.
	ATTENTION: indique une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures mineures ou graves
MISE EN GARDE	AVERTISSEMENT: indique une situation dangereuse, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures très graves.
	DANGER: indique une situation dangereuse qui entraîne la mort ou des blessures très graves.
NOTICE	NOTICE: indique les pratiques qui ne peuvent pas conduire à des blessures physiques.
SAFETY INSTRUCTIONS	Les consignes de sécurité indiquent des instructions ou des procédures spécifiques liées à la sécurité

Notations

TEXT – Indique une touche de fonction. TEXT – Indique un bouton de panneau frontal.

Table des matières

	Décla Symb	rations de conformité oles de sécurité	vi viii
No	otatio	ons	ix
1	Info	ormations Générales	12
	1.1	Contenu de l'emballage	12
	1.2	Dimensions du produit	13
	1.3	Installation	14
	1.4	Aperçu du panneau avant	15
		Panneau avant	15
		Description du panneau avant	16
	1.5	Aperçu du panneau arrière	17
		Panneau arriere	1/
2	Аре	erçu de l'affichage	18
	2.1	Description de l'affichage	18
3	Mis	se en marche	20
	3.1	Norme de puissance d'entrée	20
		Phase fractionnée en Amérique du Nord	21
		Fusible	23
	3.2	Vérification préliminaire	23
		Procédure de démarrage	23
		Temps de préchauffage	23
	~ 4	Procédure de mise hors tension	24
	3.1	Lignes de prise de potentiel	24
4	Fon	nctionnement du panneau avant	26
	4.1	Configurer les Tension et Fréquence de sortie	26
		Régler la tension	26
		Régler la fréquence	26
	-	Régler la tension	27
4	4.2	Paramètres du programme	28
		Mode echelon	28
		Mode Liste	31
		wode impuision	30
5	Me	nu de configuration	37
	5.1	Config 1	38
	5.2	Config 2	40

5.	.3	Limites	41
6	Par	amètres du système	43
6.	.1	Installation du système	43
6.	.1	Configuration du mode de communication	44
6.	.2	Erreurs Système	45
6.	.3	System Next	46
		Recall default	46
7	Enr	egistrer	47
7.	.1	Sauvegarde de configuration	48
7.	.2	Capture d'écran	48
7.	.3	Rappel de configuration	49
7.	.4	Connexion à l'interface	50
		RS232	50
		USBVCP (COM virtuelle)	50
		USBTMC	51
		GPIB	51
		LAN (Ethernet)	51
		Web server	51
8	Ent	rées/Sorties numériques	54
8.	.1	Contrôle par une tension externe	56
		Couplage AC	57
		Couplage DC	57
8.	.2	Entrée Trigger (déclenchement)	58
8.	.3	15 VDC	59
8.	.4	Détection d'état de sortie	59
		/SYNC	59
		/Fault_out	60
		/Transitoire	60
8.	.5	Inhibition à distance	60
8.	.6	Tx / Rx	61
8.	.7	Event_SW	63
Er	ntré	e analogique (BNC)	64
11 0	Gén	érateur d'harmonique intégré	66
9	9 Aiustage		
10	Sné	cifications	88

1 Informations Générales

Les B & K Precision 9830 sont des alimentations AC monophasées à faible distorsion offrant un maximum de 3000 VA, 300 V eff., 30 Arms / 97,5 Acrète. La fréquence de sortie est réglable de 45 Hz à 1200 Hz. Tous les modèles possèdent des sorties AC, DC ou AC + DC. Les formes d'onde prédéfinies comprennent les formes d'onde sinusoïdales, carrées, sinus et THD. Les interfaces de pilotage à distance incluent l'USB VCP conformément à l'USBTMC. Les interfaces RS232, LAN GPIB sont aussi disponibles pour une flexibilité maximale en pilotage à distance.

Caractéristiques

- Sorties AC, DC ou AC+DC
- Dispositif de correction de facteur de puissance (PFC) intégré à l'entrée AC
- Faible distorsion harmonique
- Simulation de perturbations secteur
- Modes échelon, impulsion et liste
- Angle de phase réglable
- Formes d'onde intégrées et définissables par l'utilisateur
- Port d'E/S numérique pour déclenchement externe, inhibition à distance, état de l'alimentation
- Entrée analogique pour contrôle externe Protection totale, y compris OVP (protection contre la surtension), OCP (protection contre la surintensité), OTP (protection contre l'élévation de température), panne de ventilateur, verrouillage clavier

1.1 Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier l'aspect mécanique et électrique dès réception de votre produit. Déballez tous les articles contenus dans le carton d'emballage et vérifiez qu'il n'y ait aucun signe de dommage visible qui pourrait s'être produit durant le transport. En cas de dommage, veuillez en avertir immédiatement le transporteur. Gardez le carton d'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer le produit. Chaque appareil est expédié avec les éléments suivants :

- 1 x Alimentation AC 9833 ou 9832
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Cordon d'alimentation AC sans prise secteur
- 1 x Certificat de calibration
- 1 x Rapport de test

Vérifiez bien la présence de chacun de ces articles dans l'emballage et contactez immédiatement **votre distributeur** si l'une des pièces mentionnées ci-dessus ne se trouve pas dans l'emballage. Note: Vous pouvez également télécharger le manuel d'utilisation sur <u>WWW.bkprecision.com</u> ou www.sefram.com

1.2 Dimensions du produit





1.3 Installation

Le schéma suivant montre comment installer le kit de montage en rack optionnel (RK3).



Figure 2 – Kit de montage en rack

1.4 Aperçu du panneau avant



Figure 3 Panneau avant

Panneau avant

1	Marche/Arrêt
2	Port USB
3	VFD
4	Touches programmables
5	Touches de fonction et indicateur LED
6	Pavé numérique
\bigcirc	Touches de fonctions
8	Roue codeuse
9	Touches de déplacement

Description du panneau avant

Touche	Definition
FREQ	Appuyez pour régler la fréquence de sortie
VOLT	Appuyez pour régler la tension de sortie
● LOCK	Appuyez pour verrouiller le clavier, (Le clavier est verrouillé lorsque la LED est allumée).
• On/Off	Bouton de marche/arrêt de sortie, appuyez pour activer / désactiver la sortie de tension, (la sortie est activée lorsque la LED est allumée).
0 _à 9	Pavé numérique 1 à 9 pour l'entrée numérique directe des données.
+/-	Réglez la valeur positive / négative de la tension de sortie DC
LCL	Fonction principale: point décimal Fonction secondaire: passer du pilotage à distance au contrôle local
ESC	Touche Echap, appuyez pour quitter le menu des réglages ou annuler les réglages actuels
SAVE	Touche Enregistrer, appuyez pour stocker les configurations et paramètres dans la mémoire interne ou sur une clé USB
RCL	Touche Rappel, appuyez pour rappeler les données de la mémoire interne ou de la clé USB
Enter	Touche Entrée, appuyez pour confirmer le changement des paramètres
	Roue codeuse, utilisez pour ajuster la valeur ou monter/descendre lors de la sélection (appuyez dessus pour les fonctions d'Entrée)
	Touches de déplacement Haut/Bas/Gauche/Droit

<u>OK</u>	Touche Confirmer, appuyez pour confirmer les réglages	
-----------	---	--

1.5 Aperçu du panneau arrière



Figure 4 Panneau arrière

Pa	Panneau arrière		
10	Bornes de sortie AC		
(11)	Bornes de prise de potentiel à distance		
(12)	Connecteur ANALOGIQUE		
(13)	Entrée/Sortie DIGITALE		
(14)	Port LAN		
(15)	Port USB (USBVCP ou USBTMC)		
16	Port GPIB		
17	Connexion de terre		
(18)	Entrée secteur		

2 Aperçu de l'affichage

L'écran de démarrage affiche le numéro de modèle et commence un auto-test. L'interface et le module d'alimentation devraient indiquer OK. L'horloge en temps réel (Real Time Clock) affichera la tension des piles. Une fois l'auto-test terminé, l'appareil affiche l'écran Paramètres et Mesure. Ce processus dure environ 7 secondes. Si une erreur se produit, l'instrument doit être envoyé en révision.



Figure 5 Ecran de démarrage

2.1 Description de l'affichage

En haut à droite de l'écran, l'état de la de la commande à distance et de la sortie s'affiche. Chacune des touches programmables bleues aura une étiquette correspondante à gauche. Ces étiquettes changent sur chaque écran pour afficher différentes options. Les Champs de Paramètres sont sur fond noir. Les champs de Paramètres peuvent être sélectionnés à l'aide des touches fléchées pour passer au champ, appuyez sur Entrée pour sélectionner et modifier la valeur dans le champ. Appuyez de nouveau sur Entrée pour confirmer la modification.



L'instrument fournit 3 options d'affichage pour accéder aux mesures et aux paramètres habituellement utilisés. Chacun de ces écrans peut être sélectionné en appuyant plusieurs fois sur l'affichage x de la touche de fonction x.

	N	1easure		Output On 🥚
300.0	300.00 Vrms 10.00 Arms			Program
60.0	0 Hz	3012.00	W	Configure
Wave A	Range (V) S	300 Output ettings	relay On	System
Volts (rms) Freq (Hz) Sync source	300.00 60.00 Phase Use ▲ or 1	Volts (DC) Phase (deg) ▼ key to edit.	+ 1.00 90	Display 1 of 3

Figure 6 Affichage 1 sur 3

Description
Réglage de la sortie AC Vrms
Réglage de la sortie DC
Réglage de la fréquence de sortie
Sélectionnez Phase ou Immed
(immédiatement)
Réglage du niveau de phase

Table 1 – Paramètres d'affichage 1 sur 3

Affichage 2 sur 3

Cet écran affiche les 12 mesures de puissance et une minuterie de sortie.

	Mea	sure		Output Off
0.0) Vrms	0.00) Arms	Program
0.0) Hz	0.00) w (Configure
Vdc	0.0	S(VA)	0.0	System
+Apk	0.00	Q(VAR)	0.0	- Joionn
-Apk	0.00	CF	0.000	Display 2 of 3
Inrush(A)	0.00	PF	0.000	
(Dutput Tin	ner 00:00:0	00	

Figure 7 Affichage 2 sur 3

Affichage 3 sur 3

Cet affichage montre une représentation graphique des paramètres, des mesures de sortie et des formes d'onde.



Figure 8 Affichage 3 sur 3

Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner et voir V (Forme d'onde de tension) ou A (Forme d'onde de courant). Appuyez ensuite sur les touches ▲ ▼ pour changer l'échelle jusqu'à ce que la forme d'onde soit visible intégralement.

3 Mise en marche

Avant de connecter et de mettre sous tension l'appareil, veuillez prendre connaissance des instructions de ce chapitre.

3.1 Norme de puissance d'entrée

L'alimentation possède une entrée secteur sélectionnable qui accepte les tensions suivantes:

```
Tension: 190 V – 250 V
Fréquence: 47 Hz – 63 Hz
Consommation d'énergie: 9832: ≤ 2500VA; 9833: ≤ 38000 VA
```

Avant de vous connecter à une prise secteur ou à une source d'alimentation externe, assurezvous que l'interrupteur d'alimentation est en position OFF et vérifiez que le cordon d'alimentation AC, y compris la ligne d'extension, est compatible avec la tension / courant assigné et qu'il existe une capacité de circuit suffisante pour l'alimentation électrique.

Suivez les illustrations ci-dessous pour connecter le nouveau cordon d'alimentation à l'entrée d'alimentation du panneau arrière.

La connexion des 9832 ou 9833 à une alimentation secteur doit être effectuée par un électricien qualifié ou un autre personnel qualifié. Un câblage incorrect peut endommager la source ou provoquer un incendie.
Le cordon d'alimentation fourni est certifié de sécurité pour cet appareil si utilisé dans des conditions normales. Si un câble d'extension est ajouté, assurez-vous qu'il peut respecter les valeurs de puissance requises pour cet appareil. Toute utilisation abusive avec des câbles incorrects ou dangereux annulera la garantie

Phase fractionnée en Amérique du Nord

La phase fractionnée est couramment utilisée en Amérique du Nord pour fournir 208 à 240 volts. Cela nécessite deux câbles chauds : par exemple, 110 V et 110 V, ce qui représente 220 V au total. Le fil inclus peut être utilisé dans la plupart des régions en ajoutant du ruban électrique bleu à chaque extrémité du fil blanc pour identifier à la fois le fil noir et le fil blanc avec la bande bleue pour indiquer qu'ils sont chauds. Le fil vert avec des pointillés jaunes est toujours utilisé pour le sol. Vérifiez auprès de votre Autorité locale Ayant Compétence pour obtenir des éclaircissements.

- Le câble d'alimentation qui est livré avec l'appareil est pré assemblé en usine. L'instruction suivante fournira des informations pour changer le câble d'alimentation pour la phase fractionnée.
- À l'aide du câble d'alimentation fourni, identifiez l'embout qui se branche dans l'appareil



2. Avant de démonter le connecteur à capuchon noir, notez comment l'appareil est assemblé en usine afin qu'il puisse être correctement remonté.

3. Retirez les 4 vis du bas du connecteur à capuchon comme indiqué et placez les capots supérieur et inférieur et les vis sur le côté.



- 4. Les fils noir, blanc et vert devraient maintenant être clairement visibles. Utilisez un tournevis pour dévisser et relâcher uniquement le fil blanc.
- 5. Ajouter une bande de ruban électrique bleu ou thermorétractable à chaque extrémité du fil blanc.



- 6. Retournez le fil blanc dans le connecteur vert et serrez la vis. Vérifiez que les trois fils sont bien fixés dans le connecteur.
- Remontez bien le capot pour que les loquets et l'étiquette de précaution soient orientés vers le haut et réinstallez les 4 vis dans le capot. Le connecteur vert doit être verrouillé à sa place.



8. En utilisant les (2) vis fournies avec le câble, fixez le connecteur assemblé à l'arrière de l'appareil comme illustré ci-dessous.



9. Le fil vert avec des pointillés jaunes se connecte à la mise à la terre électrique. Le fil noir se connecte à la Ligne 1 et le blanc avec la bande bleue se connecte à la ligne 2.

Fusible

Cette alimentation est une alimentation en mode de commutation. Le fusible installé à l'intérieur n'est pas supposé échouer dans le cadre d'une utilisation normale. Si le fusible a grillé, cela peut être le signe d'un dysfonctionnement plus grave à l'intérieur de l'alimentation. Dans ce cas, contactez SEFRAM.

AWARNING Tout démontage du boîtier/changement de fusible non effectués par un technicien de service autorisé annulera la garantie de l'instrument.

3.2 Vérification préliminaire

Procédure de démarrage

Procédez comme suit pour vérifier que la source est prête à l'emploi.

1. Vérifiez la tension d'entrée AC

Vérifiez que des tensions AC appropriées sont disponibles pour alimenter l'appareil. La gamme de tension AC doit être conforme aux spécifications.

2. Mise sous tension

Connectez le cordon d'alimentation AC spécifié et vérifiez que le capot est en place et correctement fixé au panneau arrière.

3. Appuyez sur l'interrupteur pour le mettre sur la position d'allumage "". Il faudra quelques secondes avant que les ventilateurs ne s'allument et que l'auto-test commence.

Temps de préchauffage

La Famille 9830 est entièrement opérationnelle lors de la mise sous tension. Cependant, pour atteindre la précision spécifiée du matériel, permettez à l'alimentation de se préchauffer pendant au moins 15 minutes.

Procédure de mise hors tension

Lorsque vous n'utilisez pas l'instrument, assurez-vous de régler l'interrupteur du panneau avant sur la position OFF. Une fois l'interrupteur d'alimentation éteint, les ventilateurs internes continueront à fonctionner pendant environ 5-10 secondes pour décharger les condensateurs internes selon les normes de sécurité. Une fois le processus de décharge terminé, l'instrument effectuera un processus d'arrêt automatique pendant environ 2-8 secondes. Ne rallumez pas l'alimentation jusqu'à ce que l'instrument ait terminé un cycle d'arrêt complet.

Ne connectez pas plusieurs alimentations en série ou en parallèle, car cela pourrait causer des dommages ou un dysfonctionnement.
Lorsque la tension d'entrée est inférieure à 190 VAC, l'alimentation active un protecteur de température interne et coupe la sortie en réponse. Pour s'assurer que l'ensemble du processus de test peut être complété en douceur, vérifiez que la tension d'entrée est dans la gamme spécifiée.
Lorsque la fréquence d'entrée est en dehors de la plage de 47 à 63 Hz, l'alimentation émet un bip. Pour assurer le fonctionnement normal de l'alimentation, assurez-vous que la fréquence d'entrée est dans la plage requise.

3.1 Lignes de prise de potentiel

L'alimentation peut être configurée avec une prise de potentiel locale ou à distance pour compenser la chute de tension des fils de test. Le schéma suivant montre comment connecter la charge par la configuration de lignes de prise de potentiel locales ou à distance.

Lorsque la prise de potentiel locale est sélectionnée, l'extrémité de la prise de potentiel L est connectée à l'extrémité de sortie L et l'extrémité de la prise de potentiel N est connectée à l'extrémité de sortie N, tandis que l'extrémité de sortie L est connectée à l'extrémité de charge L et l'extrémité de sortie N est reliée à l'extrémité de charge N.

Lorsque ce mode de prise de potentiel est sélectionné, les fils qui se connectent entre les extrémités de prise de potentiel et l'extrémité de charge doivent être aussi courts que possible. La ligne de prise de potentiel locale est la configuration par défaut. Lorsque la prise de potentiel locale est sélectionnée, l'extrémité de la prise de potentiel L et l'extrémité de sortie L sont connectées à l'extrémité de charge L, et l'extrémité de la prise de potentiel N et l'extrémité de sortie N sont connectées à l'extrémité de charge N.



Arborescence des menus



4 Fonctionnement du panneau avant

4.1 Configurer les Tension et Fréquence de sortie

Régler la tension

Appuyez sur VOLT ou sur ▲ ▼ (touches fléchées) pour déplacer le curseur jusqu'à Volts (eff.). Appuyez ensuite sur la touche ENTREE .

Il existe trois façons de définir la valeur de la tension de sortie:

- (1) Appuyez sur les touches 3, 0, 0, ., 0 et Entrée pour entrer la valeur Volts(eff.) = 300.0 V.
- (3) Utilisez les touches
 pour entrer un nombre à 3 chiffres puis utilisez puis utilisez la roue codeuse jusqu'à atteindre 300.0. Appuyez sur Entrée ou sur la roue codeuse pour confirmer.

Régler la fréquence

Appuyez sur FREQ ou sur les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur jusqu') Freq (Hz). Appuyez ensuite sur la touche ENTREE key.

Il existe trois façons de définir la valeur de la fréquence de sortie:

- (1) Appuyez sur les touches 6, 0, Entrée pour définir la fréquence (Hz) = 60.
- (2) Utilisez les touches
 pour entrer un nombre à 3 chiffres puis appuyez sur les touches fléchées (▲or ▼) jusqu'à atteindre 60. Appuyez sur Entrée pour confirmer.

NOTES:

- Les valeurs de certains paramètres sont des chaines, par exemple, Source Sync = IMMED (ou PHASE). Vous pouvez régler ces paramètres en utilisant les touches (▲ ▼ ●) ou la roue codeuse.
- Lorsque le statut de sortie est active (ON), il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche ENTREE pour confirmer le changement de la valeur en Volts(rms), Volts(DC) ou FREQ. La sortie change dès lors que les paramètres sont modifiés.
- 3) Vous devez appuyer sur la touche ENTREE pour confirmer une nouvelle valeur de sortie et sauvegarder les modifications dans la mémoire, sauf pour les Volts(rms), Volts(DC) et FREQ. Les modifications peuvent être annulées en appuyant sur la touche Echap avant d'appuyer sur la touche ENTREE.

	Measure			Output Off 🔘
0. <u>0 Vrms 0.00</u> Arms				
0.0 Freq= 60.00 Hz w				
Wave A Range(V) 300				
Settings				
Volts (rms)	300.0	Volts (DC)		
Freq (Hz)	60.00			
Sync sourc Phase Phase(deg) 0.0				
U	se 🔺 or 🔻	key to edit.		

Figure 10 Régler la fréquence

Régler la tension

Appuyez sur la touche VOLT. Appuyez à nouveau sur la touche VOLT pour passer de VAC à VDC. Appuyez sur les touches numériques pour entrer la valeur et appuyez sur OK ou la touche Entrée pour confirmer. Vous pouvez également appuyer sur Echap pour annuler la modification.

	Measure	Measure	
Vac 🖣	0. <u>0 Vrms 0.00</u> Arms	0.0 Vrms 0.00 Arms	– Vdc
	$0.0^{Vac} = 50.0^{V}$	$0.0^{Vdc} = 50^{V}$	
	Wave A Range(V) 300	Wave A Range(V) 300	
	Settings	Settings	
	Volts (rms) 50.0 Volts (DC)	Volts (rms) 50.0 Volts (DC) +424.0	
	Freq (Hz) 60.00	Freq (Hz) 60.00	
	Sync sourc Phase Phase(deg) 0.0	Sync sourc Phase Phase(deg) 0.0	
	Use 🔺 or 🔻 key to edit.	Use 🔺 or 🔻 key to edit.	

Figure 11 Régler la tension. Vac à gauche, Vdc à droite.

4.2 Paramètres du programme

Appuyez sur la touche de fonction **Program** sur la page Paramètres et Mesure pour entrer dans le mode Programme. Il existe 3 modes que l'utilisateur peut choisir pour simuler des Perturbations secteur. Il s'agit de:

Echelon Paramètres de sortie **échelon croissant ou échelon décroissant** basés sur les critères de l'utilisateur.

ListeChange la sortie séquentiellement par les paramètres individuels inclus dans une liste.ImpulsionDéclenche des signaux de type impulsion périodiquement.

Mode échelon

Le Mode échelon comporte 10 paramètres qui peuvent être définis par l'utilisateur. Le tableau suivant décrit chaque paramètre avec sa gamme et sa description.

Paramètres	Gamme	Description	
Volts (rms)	0 à 300.0 Vrms	Tension de sortie initiale	
dVac	$0 \div +200.0 Vrms$	Augmentation/diminution	
uvac		de VAC par échelon	
Volts (DC)	-424 0 à 424 0 V	Tension de sortie DC	
	-424.0 a 424.0 v	initiale	
dVdc	424 0 à 424 0 V	Augmentation/diminution	
uvuc	-424.0 a 424.0 v	de VDC par échelon	
Freq.	43 à 1200.0 Hz	Fréquence de sortie initiale	
dr	±42 à 1200 0 Hz	Augmentation/diminution	
ur	145 a 1200.0 HZ	de la FREQ. par échelon	
Sot Time	0 à 100000 mc	Définit la durée d'un	
Set fille		échelon	
Count	1 à 00	Définit combien d'échelons	
Count	1 8 99	sont à réaliser	
Supe Source	Immod Dhaca	Sélectionnez le mode de	
Sync Source	innineu, Phase	sortie phase du transitoire	
Dhasa (dag)	00° > 250 7°	Définir l'angle de sortie du	
Phase (deg)	0.0 a 359.7	transitoire	

Table 2 Paramètres du mode Echelon

Fonctionnement du mode échelon L'exemple suivant montre le fonctionnement du Mode Echelon: 4 échelons. La tension de début est de 40 volts, et augmente de 20 volts à chaque échelon. L'appareil reste pendant 80ms à chaque échelon.



Figure 12 Exemple de sortie du mode échelon

Paramètres	Réglages
Volts(rms)	40
dVac	+20
Volts(DC)	+0
dVdc	0
Freq.	50
dF	0.0
Set Time	80
Count	4
Sync Source	Phase
Phase(deg)	0.0

Table 3- Exemple de paramètres du mode échelon

1. Appuyez sur la touche de fonction **Step**.

Step				Output Off
Wave A Prog	gram Step	•		Oha in
Volts(rms)	100.0	dVac	0.0	Step
Freq(Hz)	200.0	d⊦	+ 50.0	
Sync Source	immea			List
Volts(DC)	0.0	dVdc	0.0	
				Pulse
Set Time(ms)	300			
Count	15			
llas á su 🐨 bauda sallá				
Use 👗 or 🔻 key to edit.				

Figure 13 Page Echelon

- 2. Utilisez les touches fléchées (▲ ▼ ◀ ►) pour déplacer le curseur sur le paramètre voulu dans la page STEP.
- 3. Appuyez sur la touche ENTREE pour régler les paramètres. Appuyez à nouveau sur ENTREE pour changer sa valeur.
- 4. Lorsque que vous avez fini de régler tous les paramètres, appuyez sur la touche On/Off pour active le mode Echelon.

En utilisant un oscilloscope vous devriez observer une forme d'onde comme sur la Figure 16 Forme d'onde d'échelon.



Figure 14 Forme d'onde d'échelon observée sur un oscilloscope

L'appareil sortira en permanence la forme d'onde finale du mode Echelon jusqu'à ce que vous appuyiez sur On / Off.

Mode Liste

Le Mode Liste est le seul mode qui comporte deux pages de paramètres. La première page de paramètres est commune à tous les paramètres de la deuxième page. Une seule première page est nécessaire par liste. La première page s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de fonction **List**, et la deuxième page s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de fonction **List**.

Paramètres	Gamme	Description	
List	0 à 9	Index de Liste	
Infinity	ON à OFF	ON: Sortie Infinie output	
		OFF: Basé sur la valeur répétée	
Repeat	0 à 99	Répéter un échelon	
Base	Temps ou Cycle	Sélectionner l'unité pour	
		chronométrer l'exécution de	
		LISTE	
Sync Source	Immed ou Phase	Sélectionner le mode de sortie	
		phase transitoire	
Phase (deg)	0.0 à 359.7	Définir l'angle de sortie	
		transitoire	

Table 4 Paramètres de configuration de Liste, première page

Paramètres	Gamme	Description
List No.	0à9	Afficher la configuration de liste
Step No.	0 à 99	Afficher l'échelon d'édition
		actuelle de la liste
Volts (rms)	0 à 300	Régler la tension AC de départ
Début		
Volts (rms) Fin	0 à 300	Régler la tension AC de fin
Volts (DC)	-424.0 à 424.0	Régler la tension DC de départ
Début		
Volts (DC) Fin	-424.0 à 424.0	Régler la tension DC de fin
Freq. (Hz) Début	43 à 1200.0	Régler la fréquence de départ
Freq. (Hz) Fin	43 à 1200.0	Régler la tension de fin
Time (ms)	0 à 999999	Définir l'intervalle de temps pour
		l'exécution de la configuration
		spécifiée
CYCLE	0 à 999999	Définir la période pour l'exécution
		de la configuration spécifiée
Steps	0 à 200	Définissez en combien d'échelons
		la configuration spécifiée sera
		divisée

Table 5 Paramètres de configuration de LISTE, Seconde Page





Figure 15 – Ajouter des Echelons au mode Liste

Paramètres	Echelon 1	Echelon 2	Echelon 3
List No.	0	0	0
Step No.	0	1	2
Volts (rms) Start	80	60	40
Volts (rms) End	0	0	0
Volts (DC) Start	0	0	0
Volts (DC) End	0	0	0
Freq. (Hz) Start	50	50	50
Freq. (Hz) End	50	50	50
Time (ms)	100	60	20
Steps	5	3	2

Pages du fonctionnement en mode Liste

Appuyez sur la touche de fonction Liste, voir la Table Paramètre de liste pour définir les détails

	List		Output Off 🔾
Wave A Pro List	gram Step 0	Total Step	Step
Repeat Base	0ff 02 Time	U Current Step 0	List
Sync Source	Phase	Step Time 0	Pulse
Use ▲ or ▼ key to edit.			

Voir Tableau 5 – Première page du Mode Liste. Les paramètres de la première page sont communs à toutes les étapes ajoutées dans les paramètres de la deuxième page. Cette première page ne doit être configurée qu'une fois pour la liste 0. Utilisez les touches fléchées (▲ ▼ ●) pour déplacer le curseur jusqu'au paramètre voulu dans la page de Liste. Appuyez sur la touche ENTREE pour changer la valeur. Configurer tous les paramètres pour la première page du mode Liste.

Paramètres	Exemples de Paramètres
List	0
Infinity	OFF
Repeat	02
Base	Time
Sync Source	Phase
Phase (deg)	0.0

Tableau 6 – Première page du mode Liste

Lorsque toutes les valeurs de la première page ont été configurées, appuyez sur la touche de fonction **Configuration de Liste** pour passer à la deuxième page. Le numéro d'échelon indique "Nouveau" car les valeurs n'ont pas encore été enregistrées dans la mémoire. L'Echelon vide 100 et l'échelon 0 sont indiqués dans les cases jaunes.

List Ste	Output Off 🔘	
Wave A Progra	m Step	Previous
List No.	0 Empty Step	Step
Step No.	New <mark>99</mark>	
Volts(rms) Start	60.0 Current Step	
Volts(rms) End	0.0 1	
Volts(DC) Start	0.0	
Volts(DC) End	0.0	
Freq.(Hz) Start	50.0	م ما ما ا
Freq.(Hz) End	50.0	Add
Time :	60	Step
Steps	3	
Use 🔺		

Figure 16 – Ajout d'échelon en mode Liste

Voir Table 7 –Valeurs Liste 0, Echelon 2. Utilisez les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur sur le paramètre voulu dans la page Configuration d'échelon de Liste. Appuyez sur la touche ENTREE pour changer sa valeur, appuyez à nouveau sur ENTREE pour confirmer le changement

.

Paramètres	Valeurs
Volts (rms) Start	60
Volts (rms) End	0
Volts (DC) Start	0
Volts (DC) End	0
Freq. (Hz) Start	50
Freq. (Hz) End	50
Time (ms)	60
Steps	3

Table 7 – Valeurs Liste 0, Echelon 2

Une fois que toutes les valeurs ont été saisies, appuyez sur la touche de fonction Ajouter échelon pour entrer ces modifications dans la mémoire et ajouter un nouvel échelon dans la liste n ° 0. Le champ jaune Échelon vide passera à 98 et Échelon actuel à 2.

List Ste	ep Configuration	Output Off 🔾
Wave A Program Step		Previous
List No.	0 Empty Step	Step
Step No.	New 98	
Volts(rms) Start	40.0 Current Step	
Volts(rms) End	0.0 2	
Volts(DC) Start	0.0	
Volts(DC) End	0.0	
Freq.(Hz) Start	50.0	Add
Freq.(Hz) End	50.0	Add
Time :	20	Step
Steps	2	
Use 🔺	or 🔻 key to edit.	

Figure 17 – Ajouter un nouvel échelon

Paramètres	Valeurs	
Volts (rms) Start	40	
Volts (rms) End	0	
Volts (DC) Start	0	
Volts (DC) End	0	
Freq. (Hz) Start	50	
Freq. (Hz) End	50	
Time (ms)	20	
Steps	2	
Figure 18 – Valeurs échelon 3		

Une fois que toutes les valeurs ont été saisies, appuyez sur la touche de fonction Ajouter échelon pour entrer ces modifications dans la mémoire et ajouter un nouvel échelon dans la liste n ° 0. La page avec le champ jaune Échelon vide passera à 97 et Échelon actuel à 3. Tous les échelons 0, 1 et 2 ont été saisis.

Appuyez sur la touche Echap pour sortir. Assurez vous que Set Repeat est = à 1 et appuyez sur On/Off pour activer le mode Liste.


Mode impulsion

Le mode Impulsion injecte un

Paramètres	Gamme	Description	
Volts (eff.)	0 à 300.0 Veff.	Régler la tension d'alimentation	
		AC d'une impulsion	
Volts (DC)	-424.0 à 424.0 V	Régler la tension DC d'une	
		impulsion	
Freq.	43 à 1200.0Hz	Régler la fréquence d'une	
		impulsion	
Duty	0 à 100.0 %	Régler le cycle de service pour la	
		prise des impulsions	
Period	0 à 100000ms	Définir la période pour générer	
		l'impulsion	
Count	1 à 99	Définissez le nombre d'impulsions	
		à générer	
Sync Source	Immed, Phase	Sélectionnez le mode de sortie	
		phase du transitoire	
Phase	0.0 °à 359.7 °	Définir l'angle de sortie du	
		transitoire	

Table 8 Paramètres du Mode Impulsion

L'exemple suivant indique comment configurer le mode impulsion.

Paramètres	Réglages
Volts (rms)	100
Freq.	50
Duty (%)	25
Period(ms)	80
Count	4
Sync Source	Phase
Phase (deg)	90

Etapes du fonctionnement du mode Impulsion

- 1. Appuyez sur la touche de fonction **Pulse**.
- 2. Utilisez les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur sur le paramètre voulu.
- 3. Appuyez sur ENTREE pour changer sa valeur, puis appuyez à nouveau sur ENTREE pour confirmer.

4. Lorsque vous avez réglé les paramètres, appuyez sur On/Off pour activer le mode Impulsion.

	Puls	e	Output Off 🔾
Wave A Pro	gram Ste	p	Char
Volts(rms)	100.0		Step
Volts(DC)	0.0		
Freq(Hz)	50.00		List
Duty(%)	25.0		5.1
Period(ms)	80		Pulse
Count	04		
Sync Source	Phase		
Phase(deg)	90.0		
Use	e 🔺 or 🔻 k	ey to edit.	



Figure 19 – Exemple de forme d'onde d'Impulsion sur un oscilloscope

5 Menu de configuration

Sur la page Réglage et Mesure, appuyez sur Configurer pour ouvrir la page de configuration. La page de configuration inclue 3 options de touche de fonctions:

- 1. Config 1 (défaut)
- 2. Config 2
- 3. Limites

Chacune de ces pages est expliquée en détails ci-dessous.

Configuration 1			Output Off 🔘
Range(V) Couple	300V AC	Inrush Current Measurement	Config 1
Power Un State	Off	Delay Time(ms)	Config 2
		Limits	
Use 🔺	, or ▼ key 1	to edit.	

Figure 20 – Menu de Configuration par défaut

5.1 Config 1

Les configurations ci-dessous peuvent être réglées sur la page Config 1.

Configurations	Gamme	Description	
Range	150 V, 300 V	Sélectionner la gamme de tension	
		de sortie AC	
Couple	AC, DC ou	Sélectionner le couplage de la	
	AC+DC	tension de sortie	
Power On State	OFF, LAST, USER	OFF: Lors de la mise sous tension,	
		la sortie est en OFF.	
		LAST: Lors de la mise sous tension,	
		les paramètres rétablissent l'état	
		de pré-arrêt	
		USER: Lors de la mise sous tension,	
		l'utilisateur doit régler la valeur de	
		sortie et le statut. (Volts(eff.),	
		Volts(DC), Freq, Sync Source)	
Inrush Current	0 à 10000 ms	Définir la durée de mesure du	
Measurement		courant d'alimentation secteur	
Time (ms)			
Inrush Current	0 à 10000 ms	Définir le délai pour mesurer le	
Delay Time (ms)		courant d'alimentation secteur	

Table 9 – Configurations Config 1

Appuyez sur les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur sur la configuration voulue. Appuyez sur ENTREE pour changer sa valeur, puis appuyez sur ENTREE pour confirmer.

Со	Output Off 🔘		
Range(V) Couple	300V AC	Inrush Current Measurement	150V
Power On State User Settings	User	Time(ms) 0	300V
On/Off State	Off	Delay Time(ms) 0	
Volts(rms)	50.0		
Volts(DC)	+ 50.0		
Freq(Hz)	1000.0		
Sync Source	Phase		
Filase(deg)	0.0		

Figure 21 - Configuration 1

Déplacez le curseur sur la Gamme (V) et appuyez sur ENTREE. Appuyez sur <u>300 V</u> puis appuyez sur Entrée pour confirmer.

Ou utilisez les touches fléchées (ou la roue codeuse) pour régler la valeur de la Gamme (V) et d'autres paramètres. Utilisez les touches fléchées (ou la roue codeuse) pour choisir d'autres paramètres.

5.2 Config 2

Les configurations ci-dessous peuvent être réglées sur la page Configuration 2.

Configurations	Gamme	Description
Waveform Select	A ou B	Sélectionner la forme d'onde de
		sortie A ou B
Waveform A Type	SINE, SQUA, CSIN (clipping	** SQUA, CSIN (clipping sine), THD
	sine), THD0-29 (distorsion	(distorsion harmonique sinus),
	harmonique sinus), USERO-	USER (l'utilisateur définit une forme
	4 (user design waveform)	d'onde) seulement pour Fréquence ≦100Hz
Waveform A Index	0.0 to 100.0%	Lorsque la forme d'onde A est CSIN
(waveform A clip		(clipping sine), set the level to clip
level (%))		
Waveform B Type	SINE, SQUA, CSIN (clipping	** SQUA, CSIN (clipping sine), THD
	sine), THD0-29 (harmonic	(distorsion harmonique sinus),
	distortion sine), USER0-4	USER (l'utilisateur définit une forme
	(user design waveform)	d'onde) seulement pour Fréquence
		≦100Hz
Waveform B Index	0.0 à 100.0%	Lorsque la forme d'onde B est
(waveform B clip		configurée comme CSIN (clipping
level (%))		sine), set the clip level %
Output Timer	ON ou OFF	Activer / désactiver la minuterie de
		sortie. Remarque: cette fonction
		n'est disponible que dans
T ' C U '		l'affichage 2.
Timer Setting	0 a 99 (heures) : 0) 59	Regler la duree de la minuterie de
(H/IVI/S)	(minutes): 0 a 59	sortie
	(secondes)	
External Ref.	OFF OU LEVEL OU AMP	Activer / desactiver l'entree du
		Signal de reference externe
		UFF: Fonction desactivee.
		LEVEL: Tension d'entrée DC de
		reference (0 a ±10 V) Via le
		contrôlor la tonsion de sortio
		AMP: Spisicson n'importe quel tune
		de forme d'onde de référence (0 è
		6 V) pour contrôler la forme d'orde
		de sortie
		ue suitie.

		Note: Si la fréquence d'entrée est supérieure à 1200 Hz, l'amplitude de sortie se décompose.
Remote Inhibit	ON ou OFF	Fonction d'arrêt à distance.
Transient	ON ou OFF	Lorsque la tension de sortie est modifiée, l'instrument émettra un signal d'impulsion sur la borne d'E / S numérique.

Appuyez sur les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur sur la configuration voulue. Appuyez sur ENTREE pour changer sa valeur puis appuyez à nouveau sur ENTREE pour confirmer.

Voir l'exemple ci-dessous:

Déplacez le curseur sur la Sélection de Forme d'onde, puis appuyez sur OK ou Entrée. Appuyez sur la touche de fonction A puis appuyez sur OK ou Entrée pour confirmer. Utilisez les touches fléchées ▲ ▼ (ou la roue codeuse) pour sélectionner les autres configurations.

Configuratio	Output Off 🔘	
Waveform Select Waveform A Type	A SINE	А
Wave A Index Waveform B Type Wave B Index	SINE	В
Output Timer Timer Setting(H/M/S)	Off 00:00:00	
Initiate Continuous External Ref. Remote Inhibit	Off	
Transient	Off	

Figure 22 Configuration 2

5.3 Limites

La page de Limites de configuration sert à régler les limites de tension, de courant et de puissance définies par l'utilisateur.

Configurations	Range	Description
Volts (eff.)	0.0 à 306.0 Veff.	D la valeur limite de tension de sortie AC
Volts (Vp) +	0.0 à 427.0 V	Définir la valeur limite de tension de
		sortie positive DC
Volts (Vp) -	-427.0 à 0.0 V	Définir la valeur limite de tension de
		sortie négative DC

A	0.00 à 33.00 A	Définir la valeur limite de courant de sortie AC
A Delay (ms)	0 à 10000 ms	Définir le délai pour active la protection
		lorsque la limite de courant est atteinte
Puissance	0 à 3300.00 VA	Définir la valeur limite de puissance de
		sortie

Figure 23 -	Configuration	des Limites

Appuyez sur les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur sur la configuration voulue. Appuyez sur la touche ENTREE pour changer sa valeur, puis appuyez à nouveau sur ENTREE pour confirmer.

C	onfigure Limits	Output Off
Volts(rms)	Limits 306.0	Config 1
Volts(Vp)+ Volts(Vp)- A	424.0 -424.0 22.00	Config 2
A Delay(ms) Power	0 2200.00	Limits
-		

Figure 24 Configurer les Limites

Déplacez le curseur sur Volts (eff.). Utilisez les touches fléchées ▲ ▼ (ou la Roue codeuse) pour définir la limite de Volts (eff.) et d'autres configurations. Appuyez ensuite sur OK ou Entrée pour confirmer ce changement.

Utilisez les touches fléchées 🔺 🔽 (ou la Roue codeuse) pour sélectionner d'autres configurations.

REMARQUE: si la sortie dépasse la valeur limite, l'appareil s'arrêtera et la sortie affichera un message d'erreur. Appuyez sur la touche ESC pour fermer la fenêtre de message.

6 Paramètres du système

6.1 Installation du système

La page Configuration du système permet de définir la date, l'heure, la luminosité et le signal sonore.



Figure 25 Installation du système

Appuyez sur les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur sur la configuration voulue. Appuyez sur ENTREE pour changer sa valeur, puis appuyez à nouveau sur ENTREE pour confirmer la modification.

Configurations	Gamme	Description
Date	YY/MM/DD	Régler la date (année/mois/jour)
Time	HH:MM:SS	Régler l'heure (heures/minutes/secondes)
Brightness	0 à 9	Le niveau de luminosité de l'écran
Веер	ON ou OFF	Active/désactive les sons

Table 10 Configuration des réglages du système

6.1 Configuration du mode de communication

La page de configuration du mode de communication permet de configurer les ports de communication.

Commu	nication Setup	Output Off 🔘
Comm. Type GPIB Address IR Mode	Usbycp 01	Information
IF MODE	БПСр	Setup
		Comm
		Error Log
Use 🔺 d	or ▼ key to edit.	Next

Figure 26 Communication Setup

Appuyez sur les touches fléchées (\blacktriangle) pour déplacer le curseur sur la configuration voulue. Appuyez sur la touche ENTREE pour changer sa valeur, puis appuyez à nouveau sur ENTREE pour confirmer les modifications.

Configurations	Gamme	Description
Comm. Type	USBVCP, USBTMC,	USBVCP: USB Port de communication
	GPIB, LAN, RS232	virtuel (19200, N, 8, 1)
		USBTMC: Class. USB Test et Mesure
		Class. (Pilote NI VISA requis)
		GPIB: Bus d'interface à usage général
		LAN: Réseau local
		RS232: (On Digital I/O board 19200, N,
		8, 1)
GPIB Address	1 to 30	Définir l'adresse GPIB
IP Mode	DHCP (Auto), Manu,	Sélectionner comment attribuer l'IP.
	(STATIC)	DHCP: Attribution auto de l'IP.
		Manu: Attribue l'adresse IP, le masque
		de sous-réseau, et la passerelle
		manuellement.
IP Address	XXX : XXX : XXX : XXX	Adresse IP
Subnet Mask	XXX : XXX : XXX : XXX	Masque de sous réseau
Gateway	XXX : XXX : XXX : XXX	Passerelle

Table 11 Configurations de Communication

Pilote USBVCP

Le pilote USBVCP peut être téléchargé à partir du lien suivant. https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

6.2 Erreurs Système

La page Effacement des erreurs du système sert à afficher et effacer le journal d'erreurs. Utilisez les touches + - ou la roue codeuse pour visionner les autres messages d'erreur.

System Clear Error	Output Off
Clear Error?(Yes/No) No	Information
2000/01/08 01:50:21 Error: 0x08000000 2000/01/08 01:53:15 Error: 0x08000000	Setup
2000/01/08 01:54:57 Error: 0x08000000 2000/01/08 02:08:57 Error: 0x08000000	Comm
2000/01/11 03:46:36 Error: 0x00004000 2000/01/11 03:50:36 Error: 0x00000008	Error Log
Error Count: 00006 Use ▲ or ▼ key to edit.	Next

Figure 27 Registre d'erreurs Systeme

Pour effacer le registre d'erreurs appuyez sur les touches sur les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur sur Effacer l'erreur? (Oui/Non) puis appuyez sur ENTREE pour changer sa valeur. Sélectionnez OUI, puis appuyez à nouveau sur ENTREE pour effacer l'erreur. Les registres d'erreurs sont supprimés définitivement, vous ne pouvez pas les récupérer après les avoir supprimés.

Code d'erreur	Description
0x0000080	FW_VerError
0x00000040	SW_EShoutdown
0x0000020	SW_OVAP Software
0x0000010	SW_OPP Software
0x0000008	SW_OVP
0x00000004	SW_OCP
0x0000002	SW_CAN2Error
0x0000001	SW_CAN1Error
0x00018000	AC Input Fail
0x00040000	HW Over Voltage
0x88E00000	HW Over Current
0x33180000	Over Temperature
0x00004000	FAULT_FAN_FAIL
0x00002000	FAULT_CURR_LIMIT
0x00001000	FAULT_CURR_OVSPEC
0x0000800	AC Input too low
0x00000400	AC Input too high
0x0000200	PFC Vbus too high
0x00000100	AC Input Freq. Error

6.3 System Next

La page System Next permet d'accéder aux paramètres par défaut du système et aux fonctions d'étalonnage.



Figure 28 Page System Next

Recall default

Appuyez sur la touche de fonction System, puis appuyez sur la touche de fonction Next pour vous rendre sur la page de fonction suivante.

Sur l'écran System Next appuyez sur la touche de fonction Recall Default. Appuyez sur une touche fléchée (v) pour déplacer le curseur pour remettre à 0 toutes les configurations. Appuyez sur la touche ENTREE, puis appuyez sur la touche de fonction Yes pour remettre toutes les configurations à zéro.



Figure 29 Recall Default

DISP2	DISP2
Volts (rms)	50
Volts (DC)	0

Freq (Hz)	60
Sync sour	Phase
Phase (deg)	0.0
Range	300
Couple	AC
Power On State	Off
User Power On	Off
User VAC	0
User VDC	0
User Freq	60
User Sync	Phase
User Phase	0
Inrush Meas	0
Inrush Delay	0
Wave A	Selected
Wave A	Sine
Wave A	Amp 100
Wave A	Index 0
Wave B	Sine
Wave B	Amp 100
Wave B	Index 0
Timer	Off
Timer Hours	0
Time Minutes	0
Time Seconds	0
Ext	Off
Remote	Off

Table 13 - Default Values

7 Enregistrer

L'appareil peut enregistrer des données et des captures d'écran sur le disque USB (seul le format FAT32 est supporté).

Appuyez sur la touche Sauvegarder.

Measure			Output Off 🔘
0 0	Vrme		Save
0.0			Config
0 00	H ₂		Save
0.00	112	0.00 **	Screen
Wave A Range(V) 300			
Settings			
Volts (rms)	50.0	Volts (DC)	
Freq (Hz)	1000.0		
Sync sourc	Phase	Phase(deg) 0.0	
U	se 🔺 or 🔻	key to edit.	

Figure 30 Menu de sauvegarde

7.1 Sauvegarde de configuration

Appuyez sur la touche de fonction **Save Config** pour stocker toutes les configurations et paramètres dans la mémoire interne (CFGFile01.cfg to CFGFile09.cfg) ou sur le disque USB (CFGFile10.cfg to CFGFile99.cfg). Utilisez les touches numériques pour entrer le nom du dossier. Appuyez ensuite sur OK ou ENTREE pour confirmer, ou appuyez sur ECHAP pour annuler.



Figure 31 Sauvegarde de configuration

7.2 Capture d'écran

Branchez un Disque USB, puis appuyez sur la touche de fonction **Save Screen** pour prendre une capture d'écran et la stocker sur le disque USB (SCRFile000.bmp à SCRFile999.bmp). Utilisez les touches numériques pour entrer le nom du fichier. Appuyez ensuite sur OK ou ENTER pour confirmer, ou sur ECHAP pour annuler.



Figure 32 Capture d'écran

7.3 Rappel de configuration



Figure 33 Rappel de configuration

Appuyez sur la touche de fonction **RecaLL Config** pour faire un rappel des configurations et paramètres depuis la mémoire interne (CFGFile01.cfg to CFG09File.cfg) ou depuis un disque USB (CFGFile10.cfg to CFGFile99.cfg). Utilisez les touches numériques pour entrer le nom du fichier. Puis appuyez sur OK ou ENTER pour confirmer, ou appuyez sur ECHAP pour annuler.

	Measure			Output Off 🔘
C).O Vrms	0.00 A	rms	
0.	00 нг	0.00 w		
Wave A	Range(V) 300			
Volts (m Freg (Ha	Recall Config File Name: CFGFile <mark>01</mark> .cfg	(INT)		
Sync so	Use numerical k Use ▲ or ▼ key	ey to edit. / to edit.	0.0	

Figure 34 Sélection de rappel des fichiers

Fonctionnement de l'interface à distance

L'appareil comporte les interfaces analogiques, RS232, USB (USBTMC), GPIB, LAN. Les utilisateurs peuvent programmer l'appareil en utilisant les commandes SCPI (Commandes Standard pour les Instruments Programmables) par le biais d'une des interfaces à distance. Une seule interface à la fois peut être activée et utilisée pour contrôler l'instrument.

7.4 Connexion à l'interface

RS232

L'interface RS232 se trouve sur les broches 23 (RX) et 11 (TX) du port DB25. Voir les paramètres ci-dessous:

Paramètre	Valeur	
Baud	19200	
Bits de	8	
données		
Parité	Aucune	
Stop bits	0	
Contrôle de	Aucun	
flux		
Table 14 Déclares DC222		

Table 14 Réglages RS232

USBVCP (COM virtuelle)

Le port USB standard est un port COM virtuel, qui peut être utilisé pour la communication à distance. Voir les paramètres ci-dessous:

Paramètre	Valeur	
Baud	19200	
Bits de	0	
données	0	
Parité	Aucune	
Stop bits	0	
Contrôle de	Aucun	
flux		

Table 15 Réglages USBVCP

Pilote USBVCP

Le pilote USBVCP peut être téléchargé à partir du lien suivant : https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx



L'interface USB ne prend pas en charge le contrôle de flux. Le programmeur doit être conscient de cette limitation et faire attention au temps de traitement de l'appareil. Si les commandes à distance sont envoyées trop rapidement, le tampon interne peut être dépassé et provoquer des erreurs de communication. Par conséquent, il est obligatoire d'ajouter un délai entre les commandes afin que l'appareil puisse avoir suffisamment de temps pour travailler.

USBTMC

Le port USB standard est un port compatible USBTMC et peut être utilisé pour la communication à distance. Il n'y a pas de paramètres supplémentaires pour la configuration USB dans le menu. La seule exigence est que le pilote USBTMC soit installé. Il est inclus lorsqu'un logiciel NI-VISA est installé sur l'ordinateur. (Nous vous recommandons d'utiliser NI-VISA, que vous pouvez télécharger sur http://www.ni.com/visa/).

GPIB

Chaque périphérique est attribué à une adresse GPIB entre 1 et 30. Pour communiquer via l'interface GPIB, connectez un câble GPIB à l'interface GPIB sur l'appareil.

LAN (Ethernet)

Il existe trois façons de contrôler l'appareil via l'interface LAN: serveur Web, connexion Telnet et connexion de type Socket.

Web server

Il existe une interface graphique (GUI) (Graphical User Interface) intégrée qui permet d'accéder à l'appareil via une interface LAN à l'aide d'un navigateur Web. En utilisant un navigateur Web à partir d'un ordinateur connecté au même réseau local que l'appareil, l'interface graphique fournit un moyen simple de régler la tension et le courant et de surveiller la sortie. Pour activer cette fonction, suivant les instructions suivantes:

- 1. Ouvrez un navigateur sur l'ordinateur.
- 2. Vérifiez l'adresse IP de l'appareil via l'arborescence du menu Système \rightarrow Information.
- 3. Entrez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'URL de votre navigateur avec l'adresse IP
 - a. Par exemple 192.100.111.

S'il est correctement configuré, l'écran suivant s'affiche:

ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS	
AC Source Web Login Page Please enter password to continue PASSWORD	

Figure 35 Page de connexion Web

Un mot de passe est nécessaire pour vous connecter et accéder aux éléments du menu sur la page.

Le mot de passe administrateur par défaut est 123456.

Les éléments du menu du serveur Web sont décrits ci-dessous:

Home

Cette page fournit des informations générales sur l'instrument, le fabricant, le numéro de modèle, le numéro de série, la version du microprogramme, l'interface, les paramètres USBTMC, l'adresse MAC et l'adresse IP.

AC Source Web Control					
	Home				
Home					
	Manufacturer	B&K PRECISION			
LAN Config	Model	9833			
	Serial Number	XXXXXX			
Config	Firmware version(UI/MB/PFC/INTERFACE)	6.21/7.10/7.20/1.H0/9.00ZB			
Control	Interface	LAN			
Control	USB(USBTMC/488)	USB0::0xFFFF::0x7749::XXXXXX::INSTR			
	MAC address	00:17:F8:FF:FF:66			
Log Out	IPv4 Address	192.168.100.111			
Convright (c) BK Precision V/1.00					
Figure 36 Page d'accueil					

LAN Config

Cette page fournit les paramètres et l'état du réseau local, y compris l'adresse IP, le sous-réseau IP, la passerelle, le serveur DNS, le nom d'hôte, le domaine, le nom d'hôte mDNS, l'instrument TCP / IP VXI-11 et la connexion de base TCP / IP.

AC Source Web Control				
	LAN Confing			
<u>Home</u>				
	IP address configuration	DHCP		
LAN Config	IP address	192.168.100.111		
	Subnet mask	255.255.255.000		
Config	Gateway	192.168.100.254		
<u></u>	DNS server(s)	192.168.100. 5 ,168. 95. 1. 1		
Control	Hostname	9833-ACSOURCE-XXXXXX		
Control	Domain	bkprecision.corp		
1	mDNS host name	9833-ACSOURCE-XXXXXX.local		
Log Out	TCP/IP VXI-11 instrument	TCPIP::192.168.100.111::inst0::INSTR		
	TCP/IP Raw Socket	TCPIP::192.168.100.111::5025::SOCKET		
Copyright (c) BK Precision V1.00				

Figure 37 Configuration LAN

Configuration

La page de configuration fournit différents réglages gamme de tension de sortie, forme d'onde A / B, type de sortie, dispositif de court-circuit. Des restrictions peuvent également être définies pour R.M.S. Tension, +/- Tension de crête, sortie R.M.S. Puissance de courant et de sortie.

	AC Source web Control
	Config
<u>Home</u>	
	Range: O 150V @ 300V SET
LAN Config	Wave: © A O B SET
0	Couple: AC O DC O AC+DC SET
Contig	Inrush Current
Control	
Control	Measurement Time: 0 10ms SET
Log Out	Delay Time: 0 10ms SET
<u></u>	Limitation
	Vac limit: 306.0 V SET
	Vdc limit(+): 425.0 V SET
	Vdc limit(-): 425.0 V SET
	I limit: 33.00 A SET
	I limit delay: 0 10ms SET
	Power limit: 3000.0 VA SET

Copyright (c) BK Precision V1.00 Figure 38 Configuration Source

Contrôle

La page de contrôle permet le contrôle général de l'instrument tel que la sortie on / off ainsi que les réglages de tension AC/DC et de fréquence. La ligne de commande pour les commandes SCPI peut également être consultée ici.

	AC Source Web Control
	Control
Home	
AN Config	Measurement
LAN Coning	Vrms= 0.0V Vdc = 0.0V Freq= 0.0Hz Irms= 0.00A
Confia	Pwr = 0.0W Ip+ = 0.00A Ip- = 0.00A CF = 0
	PP = 0 IIII = 0.00A $S = 0.0VA$ $Q = 0.0VAR$
Control	
	Output Relay: © OFF O ON SET
Log Out	Vac: 0.1 V SET Vdc: 0.0 V SET
	Frequency: 60.00 Hz SET
	Sync source: O IMMED O PHASE SET Phase: 0.00 degree SET
	SCPI
	0011
	SCPI command:
	SCPI response:
	Convright (c) BK Precision V1 00

Figure 39 Contrôle Source

Déconnexion

Le déconnexion quitte la page Web et retourne à l'écran de connexion. L'instrument peut être connecté via LAN (Ethernet) ou un client Telnet avec un port de type Socket 5024 Connexion de base. La connexion de base est disponible pour la communication via une interface LAN (Ethernet). Les utilisateurs peuvent utiliser ce port pour ouvrir une connexion de base pour l'envoi de commandes à distance. Le port de connexion de base est: 5025

8 Entrées/Sorties numériques

L'interface numérique est utilisée pour contrôler ou surveiller l'appareil. Reportez-vous à la figure ci-dessous décrivant les E/S numériques sur le connecteur 25 broches.



Figure 40 Connecteur des E/S numériques

Broche	Nom	I/0	Définition	Gamme
1	Ext_V	IN	Broche d'entrée de tension de	-10 V to 10 V (DC)
			référence externe. (Terre de	0 to +10 V (AC)
			référence: AGND)	
			En mode DC, entre -10V à + 10V	
			pour contrôler la sortie DC.	
			En mode AC, entre 0 à + 10V pour	
			contrôler la sortie AC.	

			Non pris en charge en mode AC + DC.	
2	15 VDC	OUT	Sortie +15VDC. (terre de référence: AGND)	(15±0.8) V, 100 mA
3	NONE			
4	AC ON	OUT	Lorsque la sortie de l'appareil est active, le niveau de tension de cette broche est haut (5V); Sinon le niveau de tension est bas (0V). (Terre de référence: DGND)	5 V, 0 V, 1 mA
5	Reservé		Reservé	
6	Reservé		Reservé	
7	/Ext_OnOff	IN	Cette broche doit être utilisée avec Trigger_in (pin17). Lorsque le niveau de tension de cette broche est bas, l'appareil arrête la sortie. Lorsque le niveau de tension est haut, l'appareil démarre la sortie. (Reportez-vous au paragraphe ci-dessous pour plus de détails)	5 V
8	DGND	PWR	Terre digitale	

9	/SYNC	OUT	Le signal de synchronisation	12 V , 10 mA
10	DGND	PWR	Terre numérique	
11	Тх	OUT	RS232 : Signal Tx	±9 V,10 mA
12	NONE			
13	Event_SW+	IN	Commutateur intégré + (contrôlez	
			la sortie On ou Off via les	
			commandes SCPI)	
14	AGND	PWR	Terre analogique	
15	NONE			
16	/Fault_out	OUT	Lorsque le statut de protection est	5 V, 0 V, 1 mA
			actif, le niveau de tension de cette	
			broche passera de niveau haut a	
			niveau bas. (Terre de référence:	
			DGND)	
17	/Trigger_in	IN	Lorsque cette broche reçoit un	5 V
			front descendant, elle déclenche la	
			sortie de l'Instrument	

18	DGND	PWR	Terre numérique	
19	/Remote_in hibit	IN	Lorsque le niveau de tension de cette broche est bas, la sortie de l'instrument est désactivée. Si le niveau de tension repasse de niveau bas à niveau haut, la sortie reste éteinte. Pour valider la sortie, appuyez sur Entrée ou OK pendant 2 secondes. (Reportez-vous au paragraphe ci-dessous pour plus de détails)	5 V
20	DGND	PWR	Terre numérique	
21	/Transient	OUT	Lorsque l'état de sortie de l'appareil change, cette broche sort une impulsion niveau bas pendant 500uS. (Reportez-vous au paragraphe ci-dessous pour plus de détails)	5 V, 0 V, 1 mA
22	DGND	PWR	Terre Numérique	
23	Rx	IN	RS232 : Signal Rx	±9 V
24	NONE			
25	Event_SW-	IN	Commutateur intégré - (commande la sortie On ou Off avec les commandes SCPI)	

Table 16 Broche numérique IO

8.1 Contrôle par une tension externe

La broche de tension de référence externe (Ext_V) contrôle la tension R.M.S de l'instrument. La tension de référence est entre la broche 1 et la broche AGND 14.



Figure 41 Broche de contrôle par une tension externe

Pour activer cette fonction, suivez les instructions suivantes:

 $\mathsf{Configure} \to \mathsf{Config} \ 2 \to \mathsf{Ref.} \ \mathsf{Externe} \to \mathsf{Level}$

Configuration	Output Off 🔘	
Waveform Select Waveform A Type	A SINE	Off
Wave A index Waveform B Type Wave B Index	SINE	Level
Output Timer Timer Setting(H/M/S)	Off 00:00:00	Amp
External Ref. Remote Inhibit	Level	
Transient	Off	

Figure 42 Fonction de tension de référence externe

Couplage AC

Le couplage AC est sélectionné en allant dans: Configure \rightarrow Config 1 \rightarrow Couple \rightarrow AC. La tension de référence est proportionnelle à la tension de l'appareil.

±1Vdc de tension de référence Vdc = 30 Vac sur Appareil

REMARQUE: La tension d'entrée ne peut pas dépasser 0 à 10 V en mode couplage CA.

Couplage DC

Le couplage DC est sélectionné en allant dans: Configure \rightarrow Config 1 \rightarrow Couple \rightarrow DC. La tension de référence est proportionnelle à la tension d'alimentation.

±1 tension de référence Vdc = ±42 Vac d'alimentation

REMARQUE: La tension d'entrée ne peut pas dépasser -10 V à +10 V en mode couplage DC.

Cette fonction n'est pas prise en charge lorsque Configure \rightarrow Config 1 \rightarrow Couple \rightarrow AC+DC.

8.2 Entrée Trigger (déclenchement)

Pour activer la fonction Trigger in, rendez vous dans: Configurer \rightarrow Config 2 \rightarrow Ref. Externe \rightarrow Level.

L'appareil a une entrée de déclenchement sur la broche 17 de l'interface numérique. Trigger_in monte à 5 V et descend à 0 V. L'appareil répond au front descendant de Trigger_in et Ext_OnOff (contrôle de sortie externe) selon la table de contrôle et le chronogramme suivants.

/Trigger_in	/Ext_OnOff	Résultat
Front	BAS	Arrête de la sortie de
descendant		l'appareil
Front	HAUT	Activation de la sortie
descendant		de l'appareil
HAUT	BAS	Pas de changement
HAUT	HAUT	Pas de changement
Front	BAS	Sortie de l'appareil
descendant		coupée
HAUT	BAS	Sortie de l'appareil ON

Table 17 Tableau de contrôle



Figure 43 Diagramme de déclenchement

8.3 15 VDC

L'instrument fournit 15 VDC jusqu'à 100 mA entre la broche 2 (15VDC) et la broche 14 (AGND).



8.4 Détection d'état de sortie

L'interface numérique comporte des sorties d'état logiques du système décrites dans cette section. Toutes ces sorties se réfèrent à DGND, broches 8, 10, 18, 20 et 22.



/SYNC

Lorsque la sortie sinusoïdale de l'appareil est sur le point de passer par 0 V, la broche 9 (/ SYNC) envoie une impulsion négative de 250 uS 12 V à 0 V comme indiqué dans le chronogramme cidessous.



Figure 45 Sync le chronogramme

/Fault_out

La broche 16 (/ Fault_out) indique quand un défaut ou l'appareil est en état de protection. Pendant le fonctionnement normal, le niveau de tension de cette broche reste haut (5 V). Le niveau de tension sera bas (0 V) si l'une des conditions ci-dessous se produit:

- 1. Interface CAN Error
- 2. Module CAN Error
- 3. SW Over Current Prot
- 4. SW Over Voltage Prot
- 5. SW Over Power Limit
- 6. SW Over Max VA Limit
- 7. Remote Inhibit ON

/Transitoire

Lorsque l'état de sortie change, la broche 21 (/ Transitoire) envoie une impulsion négative de 500 uS, 5 V à 0 V pour se synchroniser avec un autre périphérique externe comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. Pour activer cette fonction, rendez vous dans: Configurer \rightarrow Config 2 \rightarrow Transitoire \rightarrow ON.



8.5 Inhibition à distance

L'appareil offre une inhibition à distance utilisée pour couper la sortie. Le niveau de tension de la broche 19 (Remote_inhibit) (la terre de référence est DGND) doit être réglé en premier (5 V) ou l'instrument entre en état de protection. Si le niveau de tension tombe à 0 V, l'appareil arrête la sortie, et affiche 'Error Remote Inhibit ON'.

Pour utiliser cette fonction, un signal 5 V externe doit être appliqué et l'option Remote_Inhibit activée dans la page Config 2. Rendez vous dans: Configure \rightarrow Config 2 \rightarrow Remote_Inhibit \rightarrow ON



Figure 47 branchement de l'inhibition à distance

Pour rétablir la sortie sur On, définissez d'abord le niveau de tension sur haut, puis appuyez sur la touche ENTREE pendant 2 secondes.



8.6 Tx / Rx

La broche 11 (Tx) et la broche 23 (Rx) (terre de référence DGND) sont respectivement l'émetteur et le récepteur de RS232. Rendez vous dans Système \rightarrow Comm \rightarrow Sélectionnez RS232 et activez la fonction de transmission dans Comm.

Réglages	Valeur
Baud	19200
Bits de	0
données	0
Parité	Aucun
Stop bits	0
Contrôle de	Aucup
flux	Aucun

Figure 49 Réglages RS232



L'interface RS232 ne prend pas en charge le contrôle de flux. Le programmeur doit être conscient de cette limitation et faire attention au temps de traitement de l'appareil. Si les commandes à distance sont envoyées trop rapidement, le tampon interne peut être dépassé et provoquer des erreurs de communication. Par conséquent, il est obligatoire d'ajouter un délai entre les commandes afin que l'instrument puisse avoir suffisamment de temps pour travailler.

8.7 Event_SW

La sortie Event_SW peut être utilisée pour contrôler les périphériques externes. L'Instrument utilise un photocoupleur avec une sortie à collecteur ouvert d'un transistor NPN.



Figure 50 Schéma électrique

Pour activer cette fonction, connectez la broche 13 (Event_SW+) et la broche 25 (Event_SW-), puis commandez le commutateur On/Off par l'intermédiaire de la commande SCPI.

Commande	Description
TEST:DIGI ON	Pour activer la fonction marche/arrêt
TEST:DIGI:IO:SWITCH ON	Passant
TEST:DIGI:IO:SWITCH OFF	Bloqué
TEST:DIGI OFF	Pour désactiver la fonction marche/arrêt
Table 1	9 Event Switch Commands

Remarque: DIGI doit être activé pour modifier l'état de passant / bloqué.

Entrée analogique (BNC)

L'entrée analogique (BNC) est utilisée pour contrôler la tension de sortie de l'appareil avec un signal externe dans cet exemple, on montre ici un générateur de forme d'onde arbitraire est connecté.



Figure 51 – Connexion de l'entrée analogique

Appuyez sur la touche de fonction **Configurer** dans l'écran Paramètre et Mesure. L'écran de configuration comprend: Config 1 (par défaut) \rightarrow Config 2 \rightarrow Limites.

Co	nfiguratio	on 1	Output Off 🔘
Range(V) Couple	300V AC	Inrush Current Measurement	Config 1
Power On State	Off	0 Delay Time(ms)	Config 2
		0	Limits
Use 🔺	or ▼ keyt	to edit.	

Appuyez sur la touche de fonction **Config 2** pour accéder à la page de configuration 2. Utilisez les touches fléchées (▲ ▼) pour déplacer le curseur vers la Ref. Externe, puis appuyez sur la touche ENTREE pour modifier la valeur. Sélectionnez la touche de fonction Amp puis appuyez sur ENTREE pour sauvegarder le réglage.

Configuration	1 2	Output Off 🔘
Waveform Select	A	
Waveform A Type	CSIN	Off
Clip Level Waveform A(%)	50.00	
Waveform B Type	SINE	Level
Wave B Index		
Output Timer	Off	A
Timer Setting(H/M/S)	00 : 00 : 00	Amp
External Ref.	Amp	
Remote Inhibit	Off	
Transient	Off	

Appuyez sur Echap pour revenir à l'écran de Paramètre et de Mesure. Réglez le générateur de forme d'onde arbitraire, pour générer une onde sinusoïdale de 6Veff. / 60Hz, puis appuyez sur la touche Marche / Arrêt pour démarrer la sortie. Si la gamme de tension AC est de 150 V, la tension de sortie sera de 150 Veff.

11 Générateur d'harmonique intégré

THD 00



THD 01

Harmonique	3	7	19
Pondération (%))	1.5	1.5	2



Harmonique	3	5	7	23	31
Pondération (%)	2	14	2	1.4	1



Harmonique	3	5	7	23	25	31	33
Pondération (%)	2.5	1.9	2.5	1.9	1.1	1.5	1.1



Harmonique	3	5	7	9	11
Pondération (%)	1.1	2.8	1.4	2.3	1.5



Harmonique	3	5	7	15	19
Pondération (%)	1.65	4.2	3.45	1.05	3



Harmonique	3	5	7	9	11	15	21
Pondération (%)	2.2	5.6	2.8	4.6	3	1.4	1



Harmonique	3	5	7	11	15	17
Pondération (%)	4.9	1.6	2.7	1.4	2	1.1



Harmonique	3	5	7	11	13	15	17	19	21	23	25
Pondération (%)	7.35	2.4	4.05	2.1	1.05	3	1.65	1.05	1.05	1.2	1.05



Harmonique	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Pondération (%)	9.8	3.2	5.4	1.2	2.8	1.4	4	2.2	1.4	1.4	1.6	1.4



Harmonique	3
Pondération	17 8
(%)	17.0










Harmonique	2	5	7	8
Pondération (%)	2.3	9.8	15.8	2.5



Harmonique	2	5	7	8
Pondération	1.15	4.9	7.9	1.25



Harmonique	5	7
Pondération (%)	2.45	3.95



Harmonique	3	5	7	9
Pondération	11	4 05	2	1 3
(%)	**	7.05	~	1.3



Harmonique	3	5	9
Pondération (%)	7.17	3.42	0.8



Harmonique	3	5	9
Pondération (%)	8.11	3.48	1



Harmonique	3	5	9
Pondération (%)	9.38	3.44	1.15



Harmonique	3	5	7	9	11
Pondération (%)	2	1.8	1.6	1.23	0.9



Harmonique	3	5	7	9	11	13
Pondération (%)	3	2.75	2.4	2	1.4	0.8



Harmonique	3	5	7	9	11	13
Pondération (%)	4.15	3.8	3.24	2.6	2	1.25



Harmonique	3	5	7	9	11	13	15	21	23	25	27	29
Pondération (%)	5.63	5.13	4.42	3.56	2.63	1.68	0.79	1.04	1.27	1.32	1.2	0.95



Harmonique	3	5	7	9	11	13	15	21	23	25	27	29
Pondération (%)	7.28	6.63	5.71	4.61	3.42	2.19	1.04	1.32	1.63	1.69	1.54	1.22



Harmonique	5	7	11	13	19	23	25	35	37
Pondération (%)	3.54	2.68	8.87	7.86	1.04	4.11	4.13	2.61	2.82



Harmonique	21	23	25
Pondération	1.38	5.39	2.29



Harmonique <mark>3</mark>	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
Pondération <mark>33</mark> (%)	20	14	11	8.5	7.2	6	5	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	2	2	2



Harmonique	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
Pondération (%)	33	20	14	11	8.5	7.2	6	5	5	4.5	4	1	1	1	1	1	1	1



Harmonique	3	5	7	9	11	13	15
Pondération (%)	33.3	20	13.8	10.8	8.5	7.2	5.5



9 Ajustage

B + K Precision recommande une périodicité d'ajustage d'un an pour cet appareil. Pour effectuer l'ajustage, l'équipement suivant est requis:

Multimètre numérique 5 1/2 (DMM); B + K Precision 5492B ou équivalent Source DC: BK Precision 9110 ou équivalent Charge résistive: 3 ohms avec une puissance nominale supérieure à 5 600 watts

AVERTISSEMENT

Les instructions d'ajustage suivantes peuvent être utilisées uniquement par des techniciens autorisés ou un personnel qualifié. Si vous n'êtes pas qualifié et habilité, n'essayez pas d'ajuster l'appareil vous-même, car cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.

Pour entrer dans la procédure d'ajustage, accédez à l'arborescence du Système \rightarrow Suivant \rightarrow Calibration.

Entrez le mot de passe **13579** via les touches numériques puis appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer.

Les éléments d'étalonnage sont les suivants:

VMEAS

IMEAS

VDC

External_Calibration

Ajustage de tension AC

Connectez le DMM à la sortie de l'appareil et réglez la mesure de tension sur le DMM en ACV (tension alternative)



AC Voltage Measurement

Appuyez sur Configurer dans l'écran Paramétrage et Mesure. Sélectionnez 300V pour la Gamme(V). Retournez à l'écran Paramétrage et Mesure, puis sélectionnez Système \rightarrow Suivant \rightarrow Étalonnage \rightarrow entrez le mot de passe **13579** \rightarrow **Vmeas** (Tension CA) sur le menu d'étalonnage.

Freq1, Freq2, Freq3 et Freq4 représentent respectivement une fréquence de sortie de 100Hz, 400Hz, 800Hz et 1200Hz. Appuyez sur la touche **Freq1** puis appuyez sur **Cal.** pour commencer l'étalonnage, et l'appareil sortira un point bas en tension. Utilisez les touches numériques pour entrer la tension affichée sur le DMM, appuyez sur **ENTREE**, puis l'appareil affichera "OK" après Low Point (V).

Appuyez sur **Cal.** Pour commencer l'ajustage 2, et l'instrument sortira un point milieu de tension (ML). Utilisez les touches numériques pour entrer la tension affichée sur le DMM, appuyez sur ENTREE, puis l'instrument affichera "OK" après le point ML (V).

Appuyez sur **Cal.** Pour commencer l'ajustage 3, et l'instrument sortira un point haut de tension (MH). Utilisez les touches numériques pour entrer la tension affichée sur le DMM, appuyez sur ENTREE, puis l'instrument affichera "OK" après le point MH (V).

Appuyez sur **Cal.** Pour commencer l'ajustage 4, et l'instrument sortira le point le plus élevé de tension. Utilisez les touches numériques pour entrer la tension affichée sur le DMM, appuyez sur ENTREE, puis l'instrument affichera "OK" après le point Haut (V).

La date et l'heure d'étalonnage seront indiquées ci-dessous. Ensuite, calibrez Freq2, Freq3 et Freq4 successivement pour compléter l'étalonnage de la Gamme (V) 300V.

Appuyez sur la touche Echap pour revenir à l'écran Paramétrage et Mesure, puis appuyez sur **Configurer**. Sélectionnez 150 V pour Gamme (V). Retour à l'écran Paramétrage et Mesure, puis sélectionnez **Système** \rightarrow **Suivant** \rightarrow **Etalonnage** \rightarrow entrez le mot de passe 13579 \rightarrow **Vmeas** (tension CA) dans le menu d'étalonnage. Répétez les étapes 2 ~ 3 pour étalonner Freq1 à Freq4. Notez que le point haut d'ajustage HIGH de 260VAC deviendra 140VAC.

Calibra	ation Vmeas Freq 1		Output Off 🔘
Low Point(V) ADC Count	15.09 965 DAC Count	34228	Cal.
ML Point(V) ADC Count	40.22 2566 DAC Count	36620	Freq1
MH Point(V) ADC Count	100.59 6418 DAC Count	42372	Freq2
ADC Count	16694 DAC Count	57704	Freq3
Last Cal. 20	00/01/02 01:45		Freq4

Ajustage en tension continue

Connectez le DMM à la sortie de l'appareil. Réglez la mesure de tension DMM vers DCV.



DC Voltage Measurement

1. Appuyez sur **Système** \rightarrow **Suivant** \rightarrow **Etalonnage** \rightarrow Touches de fonction. Entrez le mot de passe 13579 \rightarrow Vdc (tension DC) dans le menu d'étalonnage.

2. Appuyez sur la touche de fonction **Cal.** pour commencer l'étalonnage, et l'appareil sortira un point bas en tension. Utilisez les touches numériques pour entrer la tension affichée sur le DMM. Appuyez sur ENTREE, l'appareil affichera "OK" après Low Point(V).

3. Appuyez sur la touche de fonction **Cal.** pour commencer l'étalonnage 2, et l'appareil sortira un point milieu de tension ML. Utilisez les touches numériques pour entrer la tension affichée sur le DMM, appuyez sur ENTREE, puis l'instrument affichera "OK" après le point ML (V).

4. Appuyez sur la touche de fonction Cal. pour commencer l'étalonnage 3, et l'instrument sortira un point haut de tension point MH. Utilisez les touches numériques pour entrer la tension affichée sur le DMM, appuyez sur ENTREE, puis l'instrument affichera "OK" après le point MH (V).

5. Appuyez sur la touche de fonction **Cal.** pour commencer l'étalonnage 4, et l'instrument sortira le point plus élevé de tension. Utilisez les touches numériques pour entrer la tension indiquée sur le DMM, appuyez sur ENTREE, puis l'instrument affichera "OK" après Point Haut(V). La date et l'heure d'étalonnage seront indiquées ci-dessous.

C	Output Off						
Low Point(V) ADC Count	19.50 1221 DAC Count	34156	Cal.				
ML Point(V) ADC Count	53.87 3410 DAC Count	36474					
MH Point(V) ADC Count	136.11 8650 DAC Count	42034					
High Point(V) ADC Count	356.70 22709 DAC Count	56954					
Last Cal. 20							
Press the Cal. so	Press the Cal. sofikev for calibration.						

Ajustage en courant AC

Connectez une charge résistive de 3 ohms (pouvant absorber 5 600 watts) à la sortie de l'appareil et connectez un shunt en série pour mesurer le courant. Connectez le DMM aux deux extrémités du shunt. Réglez la mesure de tension DMM sur ACV



AC Voltage Measurement

1. Appuyez sur **Système** \rightarrow **Suivant** \rightarrow **Etalonnage** \rightarrow touches de fonction. Entrez le mot de passe 13579 \rightarrow Imeas (courant CA) sur le menu d'étalonnage Freq1, Freq2, Freq3 et Freq4 représentent respectivement une fréquence de sortie de 100Hz, 400Hz, 800Hz et 12500Hz. Appuyez sur la touche **Freq1** puis appuyez sur **Cal.** pour commencer l'étalonnage, et l'instrument sortira un point bas en tension. Divisez la tension affichée sur le DMM par 3 (aiguillage de 3 Ω) et utilisez les touches numériques pour entrer le résultat, puis appuyez sur **ENTREE** . L'appareil affichera "OK" après le point bas (A).

2. Appuyez sur la touche de fonction **Cal.** pour commencer l'étalonnage 2, et l'instrument sortira un point moyen de tension ML. Divisez la tension affichée sur le DMM par 3 (aiguillage de 3Ω) et utilisez les touches numériques pour entrer le résultat, puis appuyez sur ENTREE. L'appareil affichera "OK" après le point ML (A).

3. Appuyez sur la touche de fonction **Cal.** pour commencer l'étalonnage 3, et l'appareil sortira un point haut de tension MH. Divisez la tension affichée sur le DMM par 3 (shunt de 3Ω) et utilisez les touches numériques pour entrer le résultat, puis appuyez sur ENTREE. L'instrument affichera "OK" après le point MH (A).

4.

Appuyez sur la touche de fonction **Cal.** démarrer l'étalonnage 4, et l'appareil sortira le point le plus élevé de tension. Divisez la tension affichée sur le DMM par 3 (aiguillage de 3Ω) et utilisez les touches numériques pour entrer le résultat, puis appuyez sur ENTREE. L'appareil affichera "OK" après Point Haut (A). La date et l'heure d'étalonnage seront indiquées ci-dessous. Ensuite, calibrez Freq2, Freq3 et Freq4 successivement pour compléter l'étalonnage actuel.

Calibr	Calibration Imeas Freq 1						
Low Point(V) ADC Count	2.991 761 DAC Count	33683	Cal.				
ML Point(V) ADC Count	12.018 3054 DAC Count	36386	Freq1				
MH Point(V) ADC Count	17.919 4555 DAC Count	38163	Freq2				
ADC Count	6121 DAC Count	40032	Freq3				
Last Cal. 20	00/01/05 23:49 ftkey for calibration.		Freq4				

Restaurer les paramètres d'usine (RECALL DATA)

Si vous ne disposez d'aucun appareil pour ajuster l'appareil, reportez-vous à cette étape pour restaurer les valeurs par défaut.

Dans l'écran de Paramètre et Mesure, appuyez sur **Système** \rightarrow **Suivant** \rightarrow **Etalonnage** \rightarrow Touche de fonction. Entrez le mot de passe **13579** \rightarrow touche de fonction **RECALL DATA**. Utilisez les touches \checkmark (ou la roue codeuse) pour sélectionner OUI, puis appuyez sur ENTREE pour confirmer.



Ajustage de tension externe

Connectez une alimentation DC à la broche 1 et à la broche 14 de l'IO numérique. L'alimentation DC doit avoir une capacité de sortie de 10 VdC.

ATTENTION:

La source DC pour la commande de tension externe et la source DC pour l'étalonnage de tension externe devraient être identiques. Et l'étalonnage de la tension externe doit être terminé avant d'utiliser une fonction externe de contrôle de la tension.



Digital 10

Appuyez sur les touches de fonction **System** \rightarrow **Next** \rightarrow **External calibration** dans l'écran Paramètre et Mesure.



1. Entrée 9V à partir de l'alimentation DC externe. La valeur AD doit être de 14900 ± 300, puis appuyez sur la touche de fonction **Next Point** pour étalonner le deuxième point.

External C	External Calibration				
Connect to 9.00V	14964	Next Point			
ADC Count	14004				
Press the next point ket f	or calibration.				

2. Entrée 0V à partir de l'alimentation DC externe. La valeur DA devrait être de 7900 ± 300, puis appuyez sur la touche de fonction **Next point** pour étalonner le troisième point.

External	External Calibration					
Connect to GND ADC Count	7916	Next Point				
Press the next point k	et for calibration.					

Entrée -9Vdc à partir de l'alimentation DC externe. La valeur AD devrait être de 1000±300, puis appuyez sur la touche de fonction **Next Point**.

External C	External Calibration				
Connect to -9.00V	060	Next Point			
ADC COUNT	300				
Press the next point ket	for calibration.				

4. L'instrument affichera "Cal End", puis appuyez sur Echap pour terminer l'ajustage de la tension externe.

Exter	External Calibration					
Cal End ADC Count	968					
Press the next poir	nt ket for calibration.					

10 Spécifications

Remarque: Toutes les spécifications s'appliquent à l'instrument après:

1. Un temps de stabilisation de la température de 15 minutes sur une plage de température ambiante de 23 ° C ± 5 ° C.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Modèle	9832	9833
Sortie-AC		
Phase	1	1
Puissance de Sortie	2000 VA	3000 VA
Tension de sortie ¹	0-150 V / 0-300 V	0-150V/0-300 V
Courant de sortie (eff.)	20 A / 10 A (150 V / 300 V)	30 A / 15 A (150 V / 300 V)
Fréquence	45 à 1.2 kHz	45 à 1.2 kHz
Sortie-DC		
Puissance de sortie	1000 W	1500 W
Tension de sortie	0 à ±212 V / 0 à ±424 V	0 à ±212V / 0 à ±424V
Courant de sortie (eff.)	10 A/5 A (212 V/424 V)	15 A/7.5 A (212 V/424 V)
Ondulation et bruit (20Hz à 2	20M Hz)	
Tension-AC	≦ 3 Vcc	≦ 3 Vcc
Tension-DC	\leq 300 mVeff. / \leq 3 Vcc	\leq 300 mVeff. / \leq 3 Vcc
	Résolution	
	0.1 V	0.1 V
Programmation	0.01 Hz (45 à 99.9 Hz)	0.01 Hz (45 à 99.9 Hz)
	0.1 Hz(100 à 1.2 kHz)	0.1 Hz (100 à 1.2kHz)
	0.01 W/0.1V/0.01A	0.01 W / 0.1V / 0.01A
Relecture	0.01 Hz (45-99.9Hz)	0.01 Hz (45-99.9Hz)
	0.1 Hz (100-1.2kHz)	0.1 Hz (100-1.2kHz)
	Précision de programmation	
Tension	0.2% + 0.2% de P.E.	0.2% + 0.2% de P.E.
Fréquence	0.15%	0.15%
	Précision de relecture	
Puissance	2% de P.E.	2% de P.E.
Tension	0.25% + 0.25% de P.E.	0.25% + 0.25% de P.E.
Courant	0.25% + 0.375% P.E. (eff)	0.25% + 0.25% P.E. (eff)
courant	0.4% + 0.75% P.E. (crête)	0.25% + 0.5% P.E. (crête)
Fréquence	0.5%	0.5%
Tension de sortie		
	0.5% (45 à 400 Hz)	0.5% (45 à 400 Hz)
Distorsion ²	1% (>400 à 1 kHz)	1% (>400 à 1 kHz)
	2% (>1 kHz à 1.2 kHz)	2% (>1 kHz à 1.2 kHz)

Régulation aux variations		
secteur		
Régulation aux variations0.1%0.1%de charge0.1%0.1%		
Coefficient de température0.02% par °C0.02% par °C	°C	
Sectour de crête (coursent) 3.25(45 à 100 Hz) 3.25(45 à 100) Hz)	
Pacteur de crete (courant) 2.5(100 à 1.2 kHz) 2.5(100 à 1.2	kHz)	
Impédance de sortie $\leq 1 \Omega$ $\leq 1 \Omega$		
Rendement ⁴ 80% typique 80% typiqu	Je	
Facteur de Puissance0.98 min. à pleine charge0.98 min. à pleine	e charge	
Protection OVP, OCP, OPP, OTP, FAN échec OVP, OCP, OPP, OTP,	, FAN échec	
Programmation analogique, Programmation an	alogique,	
USB, GPIB, LAN, RS232 USB, GPIB, LAN,	RS232	
General		
General		
GeneralTension nominale d'entréesecteur190 à 250V190 à 250V	V	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 Hz	V z	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °C	V z C	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85 °C	V z C °C	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85Plage d'humidité de \leq 80% Humidité relative jusqu'à \leq 80% Humidité relative jusqu'à	V z °C °C tive jusqu'à	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85 °CPlage d'humidité de fonctionnement≤ 80% Humidité relative jusqu'à 35°C, sans-condensation≤ 80% Humidité relative 35°C, sans-condensation	V z C °C tive jusqu'à ansation	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85 °CPlage d'humidité de fonctionnement \leq 80% Humidité relative jusqu'à $35°C, sans-condensation\leq 80% Humidité relative35°C, sans-condensationPlage d'humidité defonctionnement\leq 80% Humidité Polative\leq 80% Humidité follo$	V z °C °C tive jusqu'à ensation	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85 °CPlage d'humidité de fonctionnement≤ 80% Humidité relative jusqu'à 35°C, sans-condensation≤ 80% Humidité relative 35°C, sans-conde stockage	V z C °C tive jusqu'à ensation Relative	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85 °CPlage d'humidité de fonctionnement≤ 80% Humidité relative jusqu'à 35°C, sans-condensation≤ 80% Humidité relative 35°C, sans-condensationPlage d'humidité de stockage≤ 80% Humidité Relative ≤ 80% Humidité Relative≤ 80% Humidité Relative ≤ 80% Humidité Relative	V z °C tive jusqu'à ensation Relative	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85Plage d'humidité de fonctionnement \leq 80% Humidité relative jusqu'à $35°C, sans-condensation\leq 80% Humidité relative35°C, sans-condensationPlage d'humidité destockage\leq 80% Humidité Relative\leq 80% Humidité Relative\leq 80% Humidité Relative\Delta 2000 mAltitude de fonctionnement\leq 2000 m\leq 2000 mDimensions (W×H×D)420 x 132 x 560 mm420 x 132 x 560$	V z C °C tive jusqu'à ensation Relative	
GeneralTension nominale d'entrée secteur190 à 250V190 à 250VFréquence nominale47 à 63 Hz47 à 63 HzFréquence nominale0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement0 °C à 40 °C0 °C à 40 °CTempérature de stockage-40 °C à 85 °C-40 °C à 85 °CPlage d'humidité de fonctionnement≤ 80% Humidité relative jusqu'à 35°C, sans-condensation≤ 80% Humidité relative 35°C, sans-condensationPlage d'humidité de stockage≤ 80% Humidité Relative ≤ 80% Humidité Relative≤ 80% Humidité Relative 35°C, sans-condensationAltitude de fonctionnement≤ 2000 m≤ 2000 mDimensions (W×H×D)420 x 132 x 560 mm420 x 132 x 560 3800 VAPuissance consommée maximale2500 VA3800 VA	V z C °C tive jusqu'à ensation Relative	

¹Limite de tension de crête: ± 438 V

²Testé avec 2/3 de tension à tension maximale

³Testé avec forme d'onde sinusoïdale

⁴Condition de test: charge maximale à 150 VAC (mode parallèle interne) / 300 VAC (mode série interne)

SEFRAM

SEFRAM Instruments SAS 32, Rue Edouard MARTEL F42100 – SAINT ETIENNE France

> Tel : 04 77 59 01 01 Fax : 04 77 57 23 23

E-mail : sales@sefram.fr

WEB : www.sefram.fr